

# ingco

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

## PRODUCT MANUAL

# PISTOLA DE PEGAMENTO INALÁMBRICA



**CGGLI2001 CGGLI2001xy**  
**x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)**  
**y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,**  
**A,M)**

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

## **⚠ ADVERTENCIA**

**Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.**

**Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**

Las instrucciones para los aparatos que tengan una parte de construcción de clase III alimentados desde una fuente de alimentación desmontable deberán indicar que el aparato solo debe usarse con la unidad de fuente de alimentación provista con el aparato.

Las instrucciones para el aparato que funciona con baterías deben contener el contenido de lo siguiente, según corresponda:

- a) Los tipos de baterías que se pueden utilizar; Cómo quitar e insertar las baterías;
- b) Las baterías no recargables no deben recargarse;
- c) Las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas;
- d) No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas;

- e) Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta; las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de manera segura;
- f) Si el aparato se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se deben quitar las baterías;
- g) Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Esta herramienta debe colocarse en su soporte cuando no esté en uso.**

Por lo tanto, puede producirse un incendio si el aparato no se utiliza con cuidado

- a) Tenga cuidado al usar el aparato en lugares donde haya materiales combustibles;
- b) No aplicar en el mismo lugar durante mucho tiempo;
- c) No lo use en presencia de una atmósfera explosiva;
- d) Tenga en cuenta que el calor puede ser conducido a materiales combustibles que están fuera de la vista;
- e) Coloque el aparato en su soporte después de su uso y deje que se enfríe antes de guardarlo;
- f) No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**¡No abra la carcasa! El voltaje peligroso se encuentra sin protección en algunos componentes dentro de la carcasa del producto; El contacto con estos puede provocar una descarga eléctrica.**

**El producto solo puede ser reparado por personal de servicio calificado.**

- a) El producto no se puede desmontar ni cambiar.
- b) No coloque el producto de manera que pueda caer en agua u otro líquido.
- c) No coloque ningún elemento que contenga agua sobre el producto, por ejemplo, un jarrón de flores o una lata de refresco.
- d) Desconecte el paquete de baterías cuando la pistola de pegamento no esté en uso; Deje que se enfríe antes de guardarlo.
- e) Revise el paquete de baterías para asegurarse de que coincida correctamente con la pistola de pegamento.
- f) La pistola de pegamento no es un juguete, ¡no dejes que los niños la usen sin supervisión!
- g) Nunca deje la pistola de pegamento desatendida cuando esté encendida.
- h) La pistola de pegamento está hecha para uso en interiores; Protégelo del agua y la humedad.
- i) Se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para evitar el riesgo de incendio:
- j) Tenga cuidado cuando use la pistola de pegamento en espacios con material inflamable.
- k) No sostenga la pistola de pegamento sobre el mismo lugar durante mucho tiempo.
- l) No utilice la pistola de pegamento

en entornos explosivos.

- m) Tenga en cuenta que el calor puede conducir a material inflamable que está fuera de la vista.
- n) Coloque la pistola de pegamento en el soporte después de usarla y deje que se enfríe
- o) antes del almacenamiento.

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍA**

**Guarde estas instrucciones.**

### **⚠ CAUTELA**

**Utilice únicamente pilas originales originales.** El uso de baterías no originales, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en la explosión de la batería y causar incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía de la herramienta y las áreas cargadas y oscuras invitan a accidentes.

### **⚠ ADVERTENCIA**

- a) **No desmonte, abra ni triture las pilas secundarias ni las baterías.**
- b) **Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.** El uso de la batería por parte de los niños debe ser supervisado. Especialmente mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
- c) **Consulte a un médico de inmediato si se ha tragado una pila o una pila.**
- d) **No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego.** Evite el

almacenamiento bajo la luz solar directa.

- e) **No cortocircuite una celda o una batería.** No guarde las pilas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- f) **No retire una pila o batería de su embalaje original hasta que sea necesario para su uso.**
- g) **No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.**
- h) **En caso de fuga de una célula, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.** Si ha habido contacto, lave el área afectada con abundante agua y consulte a un médico.
- i) **No utilice ningún cargador que no sea el proporcionado específicamente para su uso con el equipo.**
- j) **Observe las marcas más (+) y menos (-) en la celda, la batería y el equipo y asegúrese de que se use correctamente.**
- k) **No utilice ninguna pila o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.**
- l) **No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un dispositivo.**
- m) **Compre siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.**
- n) **Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.**
- o) **Limpie los terminales de la celda**

o de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.

- p) **Las celdas secundarias y las baterías deben cargarse antes de su uso.** Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- q) **No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso.**
- r) **Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
- s) **Conserve la documentación original del producto para futuras consultas.**
- t) **Utilice la pila o la batería solo en la aplicación para la que fue diseñada.**
- u) **Cuando sea posible, retire la batería del equipo cuando no esté en uso.**
- v) **Deséchelo correctamente.**

### **Consejos para mantener la máxima duración de la batería**

- a) **Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo.** Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia de la herramienta.
- b) **Nunca recargue un cartucho de**

**batería completamente cargado.**  
La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.

- c) Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente a 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F). Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo.**
- d) Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un período prolongado (más de seis meses).**

### **Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería**

- 1. Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y) el producto que usa batería.**
- 2. No desmonte el cartucho de la batería.**
- 3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de funcionar inmediatamente.** Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
- 4. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.** Puede resultar en la pérdida de la vista.
- 5. No cortocircuite el cartucho de la batería:**
  - a) No toque los terminales con ningún material conductor.**

- b) Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
  - c) No exponga el cartucho de la batería al agua ni a la lluvia.
  - d) Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran caudal de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
6. **No almacene la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).**
  7. **No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o completamente desgastado.** El cartucho de la batería puede explotar en caso de incendio.
  8. **Tenga cuidado de no dejar caer o golpear la batería.**
  9. **No utilice una batería dañada.**
  10. **Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.**

## **Sistema de protección de herramientas / baterías**

La herramienta está equipada con un sistema de protección de la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la energía del motor para prolongar la vida útil de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante el funcionamiento si la herramienta o la

batería se colocan en una de las siguientes condiciones:

### **Protección contra sobrecarga**

Cuando la batería se opera de una manera que hace que consuma una corriente anormalmente alta, la herramienta se detiene automáticamente sin ninguna indicación. En esta situación, apague la herramienta y detenga la aplicación que provocó la sobrecarga de la herramienta. A continuación, encienda la herramienta para reiniciarla.

### **Protección contra sobrecalentamiento**

Cuando la herramienta/batería se sobrecalienta, la herramienta se detiene automáticamente. En esta situación, deje que la herramienta/batería se enfríe antes de volver a encender la herramienta.

### **Transporte**

Las baterías cumplen con todas las regulaciones de envío aplicables según lo prescrito por la industria y las normas legales (para obtener más información, consulte con el fabricante).

El transporte de baterías puede provocar un incendio si los terminales de las baterías entran en contacto inadvertidamente con materiales conductores. Cuando transporte baterías, asegúrese de que los terminales de la batería estén protegidos y bien aislados de materiales que puedan entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.

La información proporcionada en esta

sección del manual se proporciona de buena fe y se cree que es precisa en el momento en que se creó el documento. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que sus actividades cumplan con la normativa aplicable.

### **Protección del medio ambiente**

Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal.

Si un día descubre que su producto necesita ser reemplazado, o si ya no le es útil, no lo deseche con la basura doméstica. Ponga este producto a disposición para su recogida por separado.

La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite reciclar los materiales y volver a utilizarlos. La reutilización de materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación ambiental y reduce la demanda de materias primas.

Las regulaciones locales pueden prever la recolección separada de productos eléctricos del hogar, en los sitios de desechos municipales o por parte del minorista cuando compra un producto nuevo.

### **Paquete de baterías recargables**

Este paquete de baterías de larga duración debe recargarse cuando no produce suficiente energía en trabajos que antes se realizaban fácilmente. Al final de su vida técnica, deséchelo con el debido cuidado de nuestro medio

ambiente:


- Coloque la batería por completo y luego retírela de la herramienta.
- Las celdas de iones de litio son reciclables. Llévalos a tu distribuidor o a una estación de reciclaje local. Los paquetes de baterías recolectados se reciclarán o eliminarán correctamente.

## **USO PREVISTO**

Puede utilizar la pistola de pegamento para pegar los siguientes materiales: madera, plásticos, textiles, cartón, cerámica, cuero, etc.

El equipo debe usarse solo para el propósito prescrito.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Interruptor de gatillo | 2. Interruptor de encendido/apagado   |
| 3. Boquilla               | 4. Cámara de barra de pegamento       |
| 5. Pegamento en barra     | 6. Indicador LED de encendido/apagado |

## Especificaciones técnicas





|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>N.º de modelo</b>                     | <b>CGGLI2001</b><br><b>CGGLI2001xy</b> |
| <b>Tensión nominal</b>                   | 20V                                    |
| <b>Tiempo de calentamiento</b>           | 60 segundos                            |
| <b>Potencia de entrada</b>               | 20 W (máx. 50 W)                       |
| <b>Diámetro de la barra de pegamento</b> | Ø11,2mm                                |
| <b>Capacidad de encolado</b>             | 15-18 g/min                            |

**N.º de modelo Nota:**

x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);


y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

## IMAGEN DE OPERACIÓN




## IMAGEN DE OPERACIÓN

E




F



G



H



## OPERACIÓN

### **Instalación / extracción de la batería**

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición OFF(O). (ver Figura A).

Inserte el paquete de baterías en el producto como se muestra. (ver Figura B).

Asegúrese de que los pestillos del paquete de baterías encajen en su lugar y que el paquete de baterías esté asegurado en el producto antes de comenzar a funcionar.

Presione los pestillos para quitar el paquete de baterías. (ver Figura C).

### **⚠ADVERTENCIA**

Las herramientas de batería siempre están en condiciones de funcionamiento. Coloque el interruptor en la posición de apagado y retire el paquete de baterías cuando el producto no esté en uso o cuando lo lleve a su lado.

### **Insertión de barras de pegamento caliente**

Utilice barras de pegamento estándar de  $\varnothing 11$  mm de diámetro en esta pistola de pegamento.

El indicador LED se iluminará cuando se instale un paquete de baterías cargado y el interruptor se encienda en la posición (I).

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición OFF (O). (ver Figura A).

Inserta una barra de pegamento a través de la abertura en la parte posterior de la pistola de pegamento. Guíe la barra de pegamento hacia la cámara de pegamento hasta que no llegue más lejos. (ver Figura D).

Coloca un pedazo de papel debajo de la pistola de pegamento para atrapar las gotas mientras la pistola de pegamento se calienta. (ver Figura G).

### **Instale el paquete de baterías**

Coloque la pistola de pegamento en posición vertical sobre el papel y gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido (I). (ver Figura G).

### **⚠ NOTA**

Cuando la barra de pegamento se agotará, la pistola de pegamento no puede funcionar regularmente, porque el gatillo no puede empujar la barra de pegamento. (ver Figura E).

En este momento, debe colocar uno nuevo palo, para que el nuevo palo pueda empujar al anterior, la pistola de pegamento lo hará regularmente. (ver Figura F)

Antes de aplicar pegamento a una superficie o lugar de trabajo. Use un lugar de desecho de papel o material que sea similar a su lugar de trabajo como prueba. (ver Figura H).

Tenga cuidado al aplicar pegamento caliente a material delgado o poroso. La superficie subyacente podría dañarse o el pegamento podría adherirse a la superficie y ser difícil de eliminar.

No fuerce el gatillo al aplicar pegamento caliente. Esto podría dañar la pistola de pegamento. Use una pieza de prueba de material para asegurarse de que el pegamento se haya derretido lo suficiente como para fluir sin forzar.

Aplique solo la cantidad de pegamento necesaria para su aplicación.

Al pegar dos objetos juntos, no levante el objeto al que se le ha aplicado pegamento caliente. En su lugar, toma el otro objeto y únelo al objeto al que has aplicado pegamento caliente.

No use sus dedos para presionar un objeto al que se acaba de aplicar pegamento caliente. Esto puede hacer que el pegamento caliente se escape de los bordes o caliente la superficie de unión y posiblemente cause quemaduras o daños a los objetos circundantes.

Deje que el pegamento se seque por completo antes de mover su trabajo para garantizar una adherencia adecuada y reducir el riesgo de quemaduras.

La pistola de pegamento está hecha para uso en interiores; Protégelo del agua y la humedad.

### **Aplicación de pegamento caliente**

Instale el paquete de baterías y coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido.

Deje tiempo para que el pegamento se

derrita para que fluya libremente por la boquilla.

Sujetando firmemente la pistola de pegamento, coloque la boquilla cerca del

Superficie donde se aplicará el pegamento.

Apriete el gatillo hasta que el pegamento fluya de la boquilla. No lo apliques en exceso.

Cuando se haya aplicado la cantidad deseada de pegamento, suelte el gatillo. Incline la boquilla ligeramente hacia un lado y tire con cuidado de la boquilla para alejarla del objeto. Esto ayuda a evitar que los hilos de pegamento se adhieran a la obra.

Sosteniendo firmemente la pistola de pegamento, coloque la boquilla cerca de la superficie donde se aplicará el pegamento.

Apriete el gatillo hasta que el pegamento fluya de la boquilla. No lo apliques en exceso.



INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com) MADE IN CHINA 0524.V04  
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED