


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

დანგრევის ამომრთველი



PDB170068 PDB1700682 UPDB170068
PDB170068xy UPDB170068xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელირებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უზედური შემთხვევები.*
- არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფეხბილად, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ სადი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დადლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უზედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულველყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.

4) დენის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყო ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყო მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეკვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყო მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდევებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყოს გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.

5) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნიღაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.

დამატებითი უსაფრთხოების გაფრთხილება

დამატებითი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

- a) ატარეთ ყურის დამცველები. ხმაურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.
- b) გამოიყენეთ დამხმარე სახელური (ებ) ი, თუ მიეწოდება ინსტრუმენტს. კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- c) გამართავს დენის ხელსაწყოს იზოლირებული დაჭერის ზედაპირებით, ოპერაციის შესრულებისას, სადაც ჭრის აქსესუარი შეიძლება დაუკავშირდეს ფარული გაყვანილობას ან საკუთარ ტვინს. "ცოცხალი" მავთულის კონტაქტთან კონტაქტში არსებული აქსესუარის მოჭრამ შეიძლება დენის ხელსაწყოს დაუცველი ლითონის ნაწილები "ცოცხალი" გახადოს და ოპერატორს ელექტრო შოკი მისცეს.
- d) გამოიყენეთ შესაფერისი დეტექტორები, რათა დაადგინოთ, იმალება თუ არა კომუნალური ხაზები სამუშაო სივრცეში ან დახმარებისთვის დაურეკეთ ადგილობრივ კომუნალურ კომპანიას. ელექტრო ხაზებთან კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლი და ელექტრო შოკი. გაზის ხაზის დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. წყლის ხაზის შეღწევა იწვევს ქონების დაზიანებას ან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
- e) ყოველთვის დაელოდეთ სანამ დენის ინსტრუმენტი სრულ გაჩერებამდე მოვა, სანამ მას დააყენებთ. განაცხადის ხელსაწყოს შეუძლია ჯემი და გამოიწვიოს თქვენ დაკარგოთ დენის ინსტრუმენტის კონტროლი.
- f) დაიცავით სამუშაო ნაწილი. სამუშაო ნაწილი, რომელიც clamping მოწყობილობებით ან ვიცე- ით არის დამაგრებული, უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ხელით.
- g) არ შეეხოთ რაიმე განაცხადის ინსტრუმენტს ან მიმდებარე საბინაო კომპონენტებს ოპერაციის შემდეგ. ეს შეიძლება გახდეს ძალიან ცხელი ოპერაციის დროს და გამოიწვიოს დამწვრობა.
- h) იზრუნეთ დემონტაჟის სამუშაოების ჩატარებისას chisel- ის გამოყენებით. დანგრევის მასალის ფრაგმენტების დაცემამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენ ან ნებისმიერ თვითმხილველს.
- i) გააჩერეთ დენის ინსტრუმენტი მტკიცედ ორივე ხელით და დარწმუნდით, რომ სტაბილური ფეხი გაქვთ. დენის ინსტრუმენტი შეიძლება უფრო უსაფრთხოდ იხელმძღვანელოს ორივე ხელით.

პროდუქტის აღწერა და სპეციფიკაციები


წაიკითხეთ ყველა უსაფრთხოება და ზოგადი ინსტრუქცია.

უსაფრთხოებისა და ზოგადი ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან/და სერიოზული დაზიანება. გთხოვთ, დააკვირდეთ ილუსტრაციებს ამ ოპერაციული სახელმძღვანელოს დასაწყისში.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

დენის ხელსაწყო განკუთვნილია ბეტონის, აგურის, ქვისა და ასფალტის სამუშაოების გასათვლელად, ასევე შესაბამისი აქსესუარებით მართვისა და შეკუმშვისთვის.

სპეციფიკაციები



კომპონენტები

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. რეგულირებადი დამხმარე სახელური | 8. ჩაკეტვა ჭანჭიკი |
| 2. დამაგრების ლილაკი | 9. ზეთის ბოთლი |
| 3. ჩამკეტის საკეტი | 10. სოკეტის ღვედი |
| 4. ჩართვა / გამორთვა | 11. ნახშირბადის ჯაგრისები |
| 5. სახელური | 12. ტარების საყმე |
| 6. Hex ხრახნიანი | 13. წვეტიანი chisel |
| 7. ხელსაწყოთა დამჭერი | 14. ბინა chisel (სურვილისამებრ, იხილეთ თქვენი პროდუქტის სპეციფიკაცია) |

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი No.	PDB170068 PDB1700682 PDB170068M, PDB170068-3 PDB170068-8 (BS დანამატი) PDB170068-4 (IRAM დანამატი) PDB170068-6 (ISRAEL Plug)	PDB170068-9 (INMENTRO დანამატი)	UPDB170068	UPDB170068-9 (INMENTRO დანამატი)
ნომინალური ძაბვა	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 60Hz	110-120V~ 50/60Hz	127 ვ ~ 60Hz
შეყვანის სიმძლავრე შეაფასა	1700W	1700W	1700W	1700W
ზემოქმედების მაჩვენებელი	1900 / წთ	1900 / წთ	1900 / წთ	1900 / წთ
ზემოქმედების ენერგია	50J	50J	50J	50J
ჩიზელის დამჭერი	ექვსკუთხედი (30 მმ)	ექვსკუთხედი (30 მმ)	ექვსკუთხედი (30 მმ)	ექვსკუთხედი (30 მმ)
მანქანების წონა	14კგ	14კგ	30.8 ფუნტი	30.8 ფუნტი
დაცვის კლასი	□ \ II	□ \ II	□ \ II	□ \ II







მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E, S, A, M)

- კვლევისა და განვითარების უწყვეტი პროგრამის გამო, აქ სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.



ხმის დონის გარანტირებული LWA dB- ში

ოპერაციის სურათი



ოპერაცია

გამოყენებამდე

არ გამოიყენოთ პროდუქტი პოტენციურად ასაფეთქებელ ატმოსფეროში. გამოიყენეთ პროდუქტი მხოლოდ გარემოს ტემპერატურაზე 10 - დან 40 ° C- მდე. გათიშეთ პროდუქტი ენერგიის წყაროდან, სანამ რაიმე პარამეტრს, დაამონტაჟეთ ან შეცვალეთ აქსესუარები და განახორციელოთ მოვლა.

▲ გაფრთხილება

თავდაპირველი გამოყენების დაწყებამდე შეავსეთ / შეამოწმეთ ზეთი.

ჩასმა chisel (იხ. სურათი A)

ჩაქუჩი უზრუნველყოფილია ხელსაწყოს ნაკლებად სწრაფი შეცვლის სისტემით 30 მმ ექვსკუთხა ლილვისთვის. გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი chisels. შეინახეთ chisel და ინსტრუმენტის დამჭერი მტვრისა და ნამსხვრევებისგან თავისუფალი.

- გაიყვანეთ საკეტი ჭანჭიკი 9 და გადააქციეთ იგი "O" ნიშნით.
- ჩადეთ ბადე 13 / 14 ინსტრუმენტის დამჭერში, ექვსკუთხა ლილვის ჩაღრმავებული ნაწილით, რომელიც 7 – მდე დგას.
- ჩართეთ საკეტი ჭანჭიკი 180 ° -ით.
- შეამოწმეთ, რომ chisel ჩაკეტილი ადგილზე მიერ უზბიძგებენ მას.
- ჩიხელის მოსაშორებლად, გააგრძელეთ იგივე თანმიმდევრობით.

დამატებითი სახელურის რეგულირება (იხ. სურათი B)

- ხრახნიანი დამაგრების ღილაკით, რომელიც მიეწოდება ტარების შემთხვევაში 2.
- გახსენით დამაგრების ღილაკი და გადაიტანეთ დამატებითი სახელური 1 სასურველ მდგომარეობაში.
- დამატებითი სახელური შეიძლება გადატრიალდეს 360 ° და შეიძლება გადავიდეს საჭირო მდგომარეობაში დამაგრების ღილაკის გახსნის შემდეგ.
- დაამონტაჟეთ დამატებითი სახელური საჭირო მდგომარეობაში დამაგრების ღილაკის გამკაცრებით.

ნავთობის დონის შემოწმება / ზეთის შევსება (იხ. სურათი C, D, E)

▲ სიფრთხილით

შეამოწმეთ ზეთის დონე ყველა გამოყენებამდე! ჩაქუჩის გამოყენება საკმარისი ზეთის დონის გარეშე იწვევს გამოუსწორებელ ზიანს.

ჩაქუჩის ბოლოში არის ზეთის დონის ფანჯარა 6.

- ზეთის დონის შესამოწმებლად, მოათავსეთ ან ვერტიკალურად დააჭირეთ ჩაქუჩს ხელსაწყოს დამჭერით 7 მიუთითებს.
- თუ ფანჯრის შიგნით არ ჩანს ზეთი, ის დაუყოვნებლივ უნდა იყოს შევსებული.

გაგრძელება შემდეგნაირად:

- ჩაქუჩი მოათავსეთ დონის ზედაპირზე, ზეთის დონის ფანჯარა ზემოთ.
- გახსენით ზეთის დონის ფანჯარა სოკეტის ბორბლის გამოყენებით 10.
- შეავსეთ ზეთი დაახლოებით 1 სმ ქვემოთ რგოლის ქვემოთ, სპეციფიკაციის ზეთით SAE 20W-50 ზეთის კანისტერის გამოყენებით. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ ძაბრი.
- შეცვალეთ ზეთის დონის ფანჯარა.
- შეამოწმეთ ზეთის დონე, როგორც ზემოთ აღწერილი.

⚠ სიფრთხილით

ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ჩაქუჩი გამორთულია და გადართვის საკეტი არააქტიურია ჩაქუჩის მაგისტრალთან დაკავშირებამდე.

ჩართვა / გამორთვა (იხ. სურათი F)

ჩართვა

- დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლას 4.
- (უწყვეტი ოპერაციის ფუნქციით) დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლას და შეამცირეთ გადართვის საკეტი 3.

გამორთვა

- გაათავისუფლეთ ჩართვა/გამორთვის შეცვლა.
- (უწყვეტი ოპერაციის ფუნქციით) დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლას და შემდეგ გაათავისუფლეთ.

საჭტები

⚠ სიფრთხილით

ბევრი ძალა შეიძლება განხორციელდეს სახელურზე 5 და დამატებითი სახელური 1 თუ chisel ჯემი. ყოველთვის დაიჭირეთ ჩაქუჩი მტკიცედ ორივე ხელით და შეინარჩუნეთ სტაბილური პოზა. ყოველთვის გაითვალისწინეთ შესაძლებლობა, რომ chisel შეიძლება ჯემი.

⚠ შენიშვნა

- არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა ჩაქურჩე. ეს არ არის აუცილებელი და ამცირებს ზემოქმედების ეფექტს.
- ჩადეთ შესაფერისი chisel (იხ. თავი "ჩასმა / მოხსნა chisel").
- შემოწმეთ ზეთის დონე (იხ. თავი "ზეთის დონის შემოწმება / ზეთის შევსება").
- დაკავშირება მაგისტრალური.
- მოათავსეთ ძახილის წვერი იმ წერტილში, რომ დაიძლიოთ ან დაანგრियोთ.
- ჩაქურჩის მართვა საკუთარი წონის გამოყენებით (იხ. თავი "ჩართვა და გამორთვა").

ტექნიკური

⚠ გაფრთხილება

გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან ნებისმიერი ტექნიკური მომსახურების ან კორექტირების შესრულებამდე

გამოიყენეთ მხოლოდ სათადარიგო ნაწილები / აქსესუარები მწარმოებლისგან ან ავტორიზებული და კვალიფიციური სემინარებისგან. რემონტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური ტექნიკოსების ან ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ. კვალიფიციურ ტექნიკოსებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ტრენინგი და გამოცდილება, გაეცნონ ჩაქურჩის დიზაინსა და მშენებლობის მოთხოვნებს და გააცნობიერონ და დაიცვან უსაფრთხოების წესები. შეინახეთ თქვენი ხელსაწყოს ბიტები ყოველთვის მკვეთრი. გაამკაცრეთ ისინი ყოველთვის შესაფერისი ხელსაწყოს გამოყენებით, როგორც რეკომენდებულია ინსტრუმენტის ბიტის მწარმოებლის მიერ.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტრომრავა არ მუშაობს.	• შეცვლის უკმარისობა • დენის კაბელი ან გაყვანილობა გატეხილია, დენის კაბელის დანამატის გაუმართაობა; • არ არის ფუნჯის კონტაქტი კოლექციონერთან; • ჯაგრისების ტარება/დაზიანება	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
წრიული ცეცხლის ფორმირება კოლექციონერზე	• ფუნჯის დამჭერის ფუნჯის ცვეთა/დაზიანება; • გაუმართაობა არმატურულ კოჭაში	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
მუშაობის დროს, მოწვევა ან დამწვრობის იზოლაციის სუნი გამოჩნდება სავეტილაციო ღიობებიდან.	• გაუმართაობა ელექტრომრავის კოჭაში; • ხელსაწყოს ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გაზრდილი ხმაური გადაცემთა კოლოფში	• გადაცემთა კოლოფის ან საკისრების ტარება/გატეხვა	
როდესაც მანქანა ჩართულია, spindle არ ბრუნავს	• გადაცემთა კოლოფის უკმარისობა.	


კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები ტარების და საბინაო ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან დანამატი	გადატვირთვა ან გატეხვა	გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გადაჭარბებული აცვიათ ან დაზიანება საავტომობილო ან რელექციური მექანიზმის, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დაღლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული წარუმატებლობის ჩამონათვალი	მოქმედებები
ელექტრომრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს

ექსტრაორდინალური გამოჩენა	ხმაურის	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
თუ ზემოაღნიშნული გაუმართაობა გამოვლინდა, აუცილებელია მანქანის გათიშვა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს		



MADE IN CHINA 0424.V03



INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China