


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

ROTARY HAMMER



RH1600388 URH1600388
RH1600388xy URH1600388xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-E,-S,-A,-M)



SCAN FOR VIDEO

ორიგინალური ინსტრუქციები

ზოგადი დენის ხელსაწყოების უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია, ილუსტრაცია და სპეციფიკაციები, რომლებიც მოცემულია ამ დენის ხელსაწყოთი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალი მითითებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "დენის ინსტრუმენტი" ეხება თქვენს მაგისტრალზე მომუშავე (კაბელირებული) დენის ხელსაწყოს ან ბატარეაზე მომუშავე (უსადენო) დენის ხელსაწყოს.

1) სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- a) შეინახეთ სამუშაო ადგილი სუფთა და კარგად განათებული. *Cluttered ან მუქი ადგილებში იწვევს უზედური შემთხვევები.*
- b) არ იმოქმედოთ ენერგიის ხელსაწყოები ფეთქებად ატმოსფეროებში, მაგალითად, აალებადი სითხეების, გაზების ან მტვრის თანდასწრებით. დენის ხელსაწყოები ქმნიან ნაპერწკლებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვერი ან საწვავი.
- c) შეინახეთ ზავშვები და თვითმხილველები დენის ხელსაწყოს მუშაობის დროს. განადგურებამ შეიძლება გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

2) ელექტრო უსაფრთხოება

- a) დენის ხელსაწყოების სანთლები უნდა შეესაბამებოდეს განყოფილებას. არასოდეს შეცვალოთ დანამატი რაიმე ფორმით. არ გამოიყენოთ ადაპტერის სანთლები დამიწებული (დასაბუთებული) დენის ხელსაწყოებით. უცვლელი სანთლები და შესაბამისი საშუალებები შეამცირებს ელექტროშოკის რისკს.
- b) მოერიდეთ სხეულის კონტაქტს დამიწებულ ან დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწები, რადიატორები, დიაპაზონი და მაცივრები. ელექტროშოკის მომატებული რისკი არსებობს, თუ თქვენი სხეული დამიწებულია ან დასაბუთებულია.
- c) არ გამოავლინოთ დენის ხელსაწყოები წვიმის ან სველი პირობებისთვის. დენის ხელსაწყოში შესვლის წყალი გაზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- d) ნუ ზოროტად იყენებთ ტვინს. არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი დენის ხელსაწყოს ტარების, გაყვანის ან გამოსათვლენად. შეინახეთ ტვინი სითბოს,

ზეთის, მკვეთრი კიდეების ან მოძრავი ნაწილებისგან. დაზიანებული ან ჩახლართული სადენები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

- e) დენის ხელსაწყოს მუშაობისას გამოიყენეთ გაფართოების კაბელი, რომელიც შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის. გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი ტვინის გამოყენება ამცირებს ელექტრო შოკის რისკს.
- f) თუ ნესტიან ადგილას დენის ხელსაწყოს მოქმედება გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობა (RCD) დაცული მიწოდება. RCD- ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

3) პირადი უსაფრთხოება

- a) იყავით ფეხზე, უყურეთ რას აკეთებთ და გამოიყენეთ საღი აზრი დენის ხელსაწყოს მუშაობისას. არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, როდესაც დადლილი ხართ ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების გავლენის ქვეშ. ელექტრო ინსტრუმენტების მუშაობის დროს უყურადღებობის მომენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება.
- b) გამოიყენეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა. ყოველთვის აცვიათ თვალის დაცვა. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტერის ნილაბი, არა-მოცურების უსაფრთხოების ფეხსაცმელი, მყარი ქუდი ან სმენის დაცვა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებისთვის, შეამცირებს პირადი დაზიანებებს.
- c) თავიდან აიცილეთ უნებლიე დაწყება. დარწმუნდით, რომ შეცვლა არის off-position ადრე დაკავშირება ძალა წყარო და / ან ბატარეის პაკეტი, კრეფა ან ტარების ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოების ტარება თქვენი თითით შეცვლაზე ან ენერგიის ხელსაწყოებზე, რომლებსაც აქვთ ჩართვა იწვევს უბედურ შემთხვევებს.
- d) ამოიღეთ ნებისმიერი კორექტირების გასაღები ან wrench, სანამ ჩართეთ დენის ინსტრუმენტი. დენის ხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილებზე დამაგრებულმა საკინძმა ან კლავიშმა შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
- e) არ გადააჭარბოთ. ყოველთვის შეინარჩუნეთ სათანადო ფეხი და წონასწორობა. ეს საშუალებას იძლევა უკეთესად გააკონტროლოთ დენის ინსტრუმენტი მოულოდნელ სიტუაციებში.
- f) ჩაცმის სწორად. არ აცვიათ ფხვიერი ტანსაცმელი ან სამკაულები. შეინახეთ თმა და ტანსაცმელი მოძრავი ნაწილებისგან. ფხვიერი ტანსაცმელი, სამკაულები ან გრძელი თმა შეიძლება დაიჭიროთ მოძრავ ნაწილებში.

- g) თუ მოწყობილობები გათვალისწინებულია მტერის მოპოვებისა და შეგროვების ობიექტების კავშირისთვის, დარწმუნდით, რომ ეს არის დაკავშირებული და სწორად გამოყენებული. მტერის შეგროვების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს მტერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- h) არ დაუშვათ ხელსაწყოების ხშირი გამოყენებისგან მიღებული ნაცნობობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ თვითკმაყოფილი და უგულვლელყოთ ხელსაწყოების უსაფრთხოების პრინციპები. უყურადღებო მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება წამის ფრაქციიდან.
- 4) დენის ხელსაწყო გამოყენება და მოვლა
- a) არ აიძულოთ დენის ინსტრუმენტი. გამოიყენეთ სწორი დენის ინსტრუმენტი თქვენი პროგრამისთვის. სწორი დენის ინსტრუმენტი უკეთესად და უსაფრთხოდ გააკეთებს იმ კურსით, რომლისთვისაც იგი შეიქმნა.
- b) არ გამოიყენოთ დენის ინსტრუმენტი, თუ შეცვლა არ ჩართავთ მას და გამორთულია. ნებისმიერი დენის ინსტრუმენტი, რომლის კონტროლი შეუძლებელია შეცვლასთან, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- c) გათიშეთ დანამატი ენერგიის წყაროდან და/ან ამოიღეთ ბატარეის პაკეტი, თუ მოხსნადია, დენის ხელსაწყოდან, ნებისმიერი კორექტირების გაკეთებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან დენის ხელსაწყოების შენახვამდე. ასეთი პრევენციული უსაფრთხოების ზომები ამცირებს ენერგიის ინსტრუმენტის შემთხვევით დაწყების რისკს.
- d) შეინახეთ უსაქმური დენის ხელსაწყოები ზავშეებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და არ დაუშვათ დენის ხელსაწყო ან ამ ინსტრუმენტების უცნობ პირებს დენის ხელსაწყო მუშაობის საშუალება. დენის ხელსაწყოები საშიშია გაწვრთნილი მომხმარებლების ხელში.
- e) შეინარჩუნეთ დენის ხელსაწყოები და აქსესუარები. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების არასწორი განლაგება ან შეცვრა, ნაწილების გატეხვა და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს დენის ხელსაწყო მუშაობაზე. თუ დაზიანებულია, გამოყენებამდე შეკეთეთ დენის ხელსაწყო. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად შენარჩუნებული დენის ხელსაწყოებით.
- f) შეინახეთ საჭრელი ხელსაწყოები მკვეთრი და სუფთა. სწორად შენარჩუნებული ჭრის ხელსაწყოები მკვეთრი ჭრის კიდეებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დააკავშიროს და უფრო ადვილია კონტროლი.

- g) გამოიყენეთ დენის ინსტრუმენტი, აქსესუარები და ხელსაწყოების ბიტები და ა.შ. ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. დენის ხელსაწყოს გამოყენება იმ ოპერაციებისთვის, რომლებიც განსხვავდება დანიშნულებისგან, შეიძლება გამოიწვიოს საშიში სიტუაცია.
- h) შეინახეთ სახელოები და დაიჭირეთ ზედაპირები მშრალი, სუფთა და თავისუფალი ზეთისა და ცხიმისგან. Slippery სახელოები და გააზრება ზედაპირებზე არ იძლევა საშუალებას უსაფრთხო მართვა და კონტროლი ინსტრუმენტი მოულოდნელი სიტუაციებში.

5) მომსახურება

- a) თქვენი დენის ხელსაწყოს მომსახურება კვალიფიციური სარემონტო პირის მიერ მხოლოდ იდენტური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ შენარჩუნდეს დენის ხელსაწყოს უსაფრთხოება.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნიღაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.

ჩაქუჩის უსაფრთხოების გაფრთხილებები

უსაფრთხოების ინსტრუქციები ყველა ოპერაციისთვის

1. **ატარეთ ყურის დამცველები.** ხმაურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაქვეითება.
2. **გამოიყენეთ დამხმარე სახელური (ეზ) ი, თუ მიეწოდება ინსტრუმენტს.** კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს პირადი დაზიანება.
3. **გამართავს დენის ხელსაწყოს იზოლირებული დაჭერის ზედაპირებით, ოპერაციის შესრულებისას, სადაც ჭრის აქსესუარი ან შესაკრავები შეიძლება დაუკავშირდნენ ფარული გაყვანილობას ან საკუთარ ტვინს.** აქსესუარის ან შესაკრავების მოჭრამ, რომლებიც დაუკავშირდნენ "ცოცხალ" მავთულს, შეიძლება გახადონ დენის ხელსაწყო დაუცველი ლითონის ნაწილები "ცოცხალი" და შეუძლია ოპერატორს ელექტრო შოკი მისცეს.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები გრძელი საბურღი ბიტების გამოყენებისას მბრუნავი ჩაქუჩებით

1. **ყოველთვის დაიწყეთ ბურღვა დაბალი სიჩქარით და ცოტა წვერით სამუშაო ნაწილთან კონტაქტში.** უფრო მაღალი სიჩქარით, ბიტი სავარაუდოდ მოხრილია, თუ ნებადართულია თავისუფლად როტაცია სამუშაო ნაწილთან დაკავშირების გარეშე, რაც იწვევს პირად დაზიანებას.
2. **გამოიყენეთ წნევა მხოლოდ პირდაპირ ხაზში და არ გამოიყენოთ ზედმეტი წნევა.** ბიტები შეიძლება მოხრილი იყოს, რამაც გამოიწვია გარღვევა ან კონტროლის დაკარგვა, რაც იწვევს პირად დაზიანებას.

დამატებითი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

1. **გამოიყენეთ შესაფერისი დეტექტორები, რათა დაადგინოთ, იმალება თუ არა კომუნალური ხაზები სამუშაო სივრცეში ან დახმარებისთვის დაურეკეთ ადგილობრივ კომუნალურ კომპანიას.** ელექტრო ხაზებთან კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლი და ელექტრო შოკი. გაზის ხაზის დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. წყლის ხაზის შეღწევა იწვევს ქონების დაზიანებას ან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი.
2. **ყოველთვის დაელოდეთ სანამ დენის ინსტრუმენტი სრულ გაჩერებამდე მოვა, სანამ მას დააყენებთ.** განაცხადის ხელსაწყოს შეუძლია ჯემი და გამოიწვიოს თქვენ დაკარგოთ დენის ინსტრუმენტის კონტროლი.
3. **დაიცავით სამუშაო ნაწილი.** სამუშაო ნაწილი, რომელიც clamping მოწყობილობებით ან ვიცე-ით არის დამაგრებული, უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ხელით.

4. არ შეეხოთ რაიმე განაცხადის ინსტრუმენტს ან მიმდებარე საბინაო კომპონენტებს ოპერაციის შემდეგ. ეს შეიძლება გახდეს ძალიან ცხელი ოპერაციის დროს და გამოიწვიოს დამწვრობა.
5. განაცხადის ინსტრუმენტი შეიძლება ჯეში დროს საბურღი. დარწმუნდით, რომ თქვენ გაქვთ სტაბილური ფეხი და მყარად გააჩერეთ დენის ინსტრუმენტი ორივე ხელით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაკარგოთ დენის ხელსაწყო კონტროლი.
6. იზრუნეთ დემონტაჟის სამუშაოების ჩატარებისას chisel- ის გამოყენებით. დანგრევის მასალის ფრაგმენტების დაცემამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენ ან ნებისმიერ თვითმხილველს.
7. გააჩერეთ დენის ინსტრუმენტი მტკიცედ ორივე ხელით და დარწმუნდით, რომ სტაბილური ფეხი გაქვთ. დენის ინსტრუმენტი შეიძლება უფრო უსაფრთხოდ იხელმძღვანელოს ორივე ხელით.

პროდუქტის აღწერა და სპეციფიკაციები




წაიკითხეთ ყველა უსაფრთხოება და ზოგადი ინსტრუქცია.

უსაფრთხოებისა და ზოგადი ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი ან/და სერიოზული დაზიანება. გთხოვთ, დააკვირდეთ ილუსტრაციებს ამ ოპერაციული სახელმძღვანელოს დასაწყისში.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

დენის ხელსაწყო განკუთვნილია ბეტონის, აგურისა და ქვის ჩაქუჩის ბურღვისთვის, ასევე მსუბუქი სათიბის სამუშაოებისთვის.

სპეციფიკაციები



1. ცხიმის თავსახური
2. ჩარტვა / გამორტვა
3. ვიბრაციის საწინააღმდეგო სახელური
4. დამხმარე სახელური:
5. ხელსაწყო დამჭერი
6. ჩაქეტვის ყდის
7. საბურღი / chiseling შერჩევის შეცვლა

8. ჩაქეტვის ღილაკი საბურღი / chiseling შეცვლა
9. 1 ცალი ცხიმი
10. 1 კომპლექტი ნახშირბადის ფუნჯი (სურვილისამებრ)
11. 1 ცალი გასაღები ცხიმის თავსახურისთვის
12. მტერის თავსახური (სურვილისამებრ)
13. აქსესუარები

აქსესუარები (სურვილისამებრ, იხილეთ თქვენი პროდუქტის სპეციფიკაცია):

1. აღნიშნა chisel 1pcs
2. ბინა chisel 1pcs

3. ქვის საბურღი ბიტი 2 ცალი

ტექნიკური მახასიათებლები








რეჟიმი No.	RH1600388 RH1600388M, RH1600388-3 RH1600388-8 (BS დანამატი) RH1600388-4 (IRAM დანამატი) RH1600388-6 (ISRAEL Plug) RH1600388-7 (CHILE დანამატი)	RH1600388-9 (INMENTRO დანამატი)	URH1600388	URH1600388-9 (INMENTRO დანამატი)
ნომინალური ძაბვა	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 60Hz	110-120V ~ 50/60Hz	127 ვ ~ 60Hz
შეყვანის სიმძლავრე შეფასა	1600W	1600W	1600W	1600W
დატვირთვის სიჩქარე არ არის	630 / წთ	630 / წთ	630 / წთ	630 / წთ
ზემოქმედების მაჩვენებელი	3850 / წთ	3850 / წთ	3850 / წთ	3850 / წთ
ზემოქმედების ენერგია	10 ლ	10 ლ	10 ლ	10 ლ
მაქსიმალური ბურღვის მოცულობა				
ბეტონი	40 მმ	40 მმ	1-9/16	1-9/16
ხმაური	LWA=108 dB(A); KWA=3 დბ (A) LPA=100 დბ (A); KPA= 3 დბ (A)			
ვიბრაცია	ა3, HD=29,1 მ/წმ2 ა3, CHeq=16,5 მ/წმ2 კ =1,5 მ/წმ2			

- რომ დეკლარირებული ვიზრაციის მთლიანი მნიშვნელობა (ებ) ი და ხმაურის ემისიის დეკლარირებული მნიშვნელობა (ებ) ი იზომება სტანდარტული ტესტის მეთოდის შესაბამისად და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთი ხელსაწყო მეთოდთან შედარებისთვის;
- რომ გამოცხადებული ვიზრაციის მთლიანი მნიშვნელობა (ებ) ი და ხმაურის ემისიის დეკლარირებული მნიშვნელობა (ებ) ი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსპოზიციის წინასწარი შეფასებისას.

გაფრთხილება

- რომ ვიზრაცია და ხმაურის გამონაბოლქვი დენის ხელსაწყო ფაქტობრივი გამოყენების დროს შეიძლება განსხვავდებოდეს დეკლარირებული მნიშვნელობებისგან, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება ინსტრუმენტი, განსაკუთრებით რა სახის სამუშაო ნაწილის დამუშავება ხდება; და ოპერატორის დასაცავად უსაფრთხოების ზომების იდენტიფიცირების აუცილებლობის შესახებ, რომლებიც ემყარება გამოყენების რეალურ პირობებში ექსპოზიციის შეფასებას (ოპერაციული ციკლის ყველა ნაწილის გათვალისწინებით, როგორიცაა დრო, როდესაც ინსტრუმენტი გამორთულია და როდესაც ის უსაქმოდ მუშაობს ტრიგერის დროის გარდა).

ოპერაციის სურათი



ოპერაცია

1. დამხმარე სახელურის მორგება (იხ. სურათი A)

⚠ გაფრთხილება!

გამოიყენეთ მხოლოდ საბურღი დამხმარე სახელურით. მანქანაზე კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.

დამატებითი სახელური 4 გთავაზობთ დამატებით ძალაუფლებას ჩაქუჩის საბურღის ხელმძღვანელობისას.

- ა) გადაიტანეთ დამატებითი სახელური მრგვალი გახსნით ჩაკზე ჩაქუჩის საბურღი დამაგრების კისერზე.
- ბ) განათავსეთ სახელური დამაგრების კისრის გარშემო გადატრიალებით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ კომფორტულად იმუშაოთ.
- ც) გამკაცრდეს დამატებითი სახელური სახელურის ქვედა ნაწილის გადატრიალებით საათის ისრის მიმართულებით.
- დ) დამატებითი სახელურის კვლავ გასათავისუფლებლად, ან პოზიციის შესაცვლელად, გააგრძელეთ საპირისპირო მიზნით.

2. ინსტრუმენტების ჩასმა / ამოღება (იხ. სურათი B)

შენიშვნა

დარწმუნდით, რომ ხელსაწყოს ლილვი და ხელსაწყოს დამჭერი თავისუფალია მტერისგან და მსუბუქად წაუსვით ლილვი ინსტრუმენტის გამოყენებით საპოხი მასალის ჩასმა, სანამ მას ჩაკში ჩასვამთ. ეს ვრცელდება ჩაკისა და მანქანის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე.

- ა) გადაიტანეთ ინსტრუმენტი (chisel / საბურღი) 13 ინსტრუმენტის დამჭერში 5.
- ბ) ჩართეთ ინსტრუმენტი, საჭიროების შემთხვევაში ინსტრუმენტის დამჭერში, სანამ ის audibly დაჟივრეთ ადგილზე. შეამოწმეთ ჩაკეტვის მექანიზმი ჩასმული ხელსაწყო ნაზად დაჭერით.
- ც) ხელსაწყოს მოსაშორებლად, გაიყვანეთ საკეტი ყდის 6 უკან, რამდენადაც ის მიდის და ხელსაწყოს ხელსაწყოს დამჭერიდან წინა მხრიდან ამოიღეთ.

3. შეესაბამება მტერის თავსახურს (იხ. სურათი C)

⚠ სიფრთხილე!

ყოველთვის გამოიყენეთ მოწოდებული მტერის ჭიქა თავზე ბურღვისას, რათა თავიდან აიცილოთ მტვერი ჩაკში.

- ა) გადაიტანეთ მტერის ჭიქა 12 მტკიცედ საბურღი.

b) დიდი დიამეტრის წვრთნების გამოყენებისას, მტვრის ჭიქა შეიძლება დამონტაჟდეს საბურღი ლილვზე.

4. ფუნქციის შერჩევა (იხ. სურათი E)

საბურღი / chiseling შერჩევის შეცვლა 7 მანქანა შეირჩევა შეცვალოს

ოპერაციული რეჟიმი. Press ჩაკეტვის დილაკი საბურღი / chiseling შეცვლა 8

სასურველ მდგომარეობაში, სანამ ის არ ისმის latch.

გაფრთხილება!

სელექტორის კონცენტრატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძრავა სრულ სტენდზე მოვიდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩასმული ხელსაწყო შეიძლება უნებლიედ იქცეს ან მანქანამ ზიანი მიაყენოს.



ჩაქუჩის ბურღვა:

პოზიცია ჩაქუჩის ბურღვისთვის ბეტონში ან ქვაში



საჭმელზე:

პოზიცია chiseling



სათხლავის პოზიციის შეცვლა (Vario-Lock):

Vario-Lock პოზიცია chiseling პოზიციის რეგულირებისთვის

საბურღი / chiseling შერჩევის შეცვლა 7 არ latch ამ თანამდებობაზე

ჩართვა და გამორთვა (იხ. სურათი D)

1. დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლა 2.
2. გაათავისუფლეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლა 2.

ბურღვა და chiseling

გაფრთხილება!

არ გამოიყენოთ ზედმეტი ძალა ჩაქუჩის საბურღი. გადაჭარბებულმა წნევამ

შეიძლება დააზიანოს საბურღი, chisel ან ჩაქუჩის საბურღი და ზრდის უბედური შემთხვევის რისკს.

ამ მიზეზით მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის მყარად დაიჭიროთ საბურღი ორი ხელით და შეინარჩუნოთ სტაბილური პოზა. რაც უფრო დიდია საბურღი ბიტის დიამეტრი, მით უფრო დიდია ძალა თქვენს მკლავზე.

ყოველთვის დაიცავით თქვენი სამუშაო ნაწილი ვიდეოში ან სხვა დამჭერ მოწყობილობაში. დაიცავით განსაკუთრებით დიდი სამუშაო ნაწილები მოცურების წინააღმდეგ ან მხარი დაუჭირეთ მათ სწორად.

ბურღვა

1. შეარჩიეთ საბურღი ცოტა შესაფერისი პროგრამისთვის და ჩადეთ იგი ინსტრუმენტში, როგორც ეს აღწერილია თავში "ინსტრუმენტების ჩასმა".
2. ჩადეთ საბურღი ცოტა სწორად სასურველ ადგილას.
3. ბურღვის დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლას 2.

ბურღვა გასაღებიანი ჩაკით (არ შედის)

შენიშვნა

მოლოდ მუშაობა გადაცემათა რგოლის საბურღი ჩაკით (არ შედის მიწოდების სფეროში), როდესაც პერკუსიის ფუნქცია გამორთულია.



ერთად toothed rim საბურღი chuck (არ შედის ფარგლებში მიწოდების), ჩაქუჩის საბურღი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბურღი რკინის, ფერადი ლითონები, ხის ან პლასტმასის.

1. ჩადეთ დაკბილული რგოლის საბურღი ჩაკი (არ შედის მიწოდების სფეროში) ინსტრუმენტის დამჭერში (იხ. თავი "ხელსაწყო ჩასმა").
2. შეარჩიეთ საბურღი ცოტა შესაფერისი დამუშავებისთვის და ჩადეთ იგი გასაღებად ჩაკში.
3. მოათავსეთ საბურღი ჩაკის გასაღები (არ შედის მიწოდების სფეროში) ობობის ერთ-ერთ ხერელში.
4. ჩაკის გამკაცრების მიზნით, ჩართეთ გასაღები ჩაკი საათის ისრის მიმართულებით.
5. ჩაკის გასათავისუფლებლად, ჩართეთ გასაღები ჩაკის საწინააღმდეგო საათის ისრის მიმართულებით.
6. ჩადეთ საბურღი ცოტა სწორად სასურველ ადგილას.
7. ბურღვის დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლას 2.

შესაბამისი საბურღი ბიტის შერჩევა

ბეტონის და ქვის ბურღვისთვის	კარბიდის წვერიანი ქვის საბურღი ბიტი
-----------------------------	-------------------------------------

მეტალის მოვლა	HSS საბურღი ბიტი (არ შედის)
ხისთვის	Twist საბურღი ბიტი ხის (არ შედის)

საჭტები

1. შეარჩიეთ მასალისთვის შესაფერისი chisel და ჩადეთ იგი ინსტრუმენტში, როგორც ეს აღწერილია თავში "იარაღი და შეცვლის ინსტრუმენტები".
2. განათავსეთ chisel როტაციის გაჩერების პოზიციის გამოყენებით, საჭიროების შემთხვევაში, როგორც ეს აღწერილია "ფუნქციის შერჩევაში".
3. ჩადეთ chisel სწორად სასურველ ადგილას.
4. დააჭირეთ ჩართვა / გამორთვის შეცვლა 2, რომ დაიწყეთ chiseling.

ტექნიკური

⚠ გაფრთხილება!

გათიშეთ მაგისტრალური დანამატი ნებისმიერი კორექტირების, ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთების წინ.

გამოიყენეთ მხოლოდ სათადარიგო ნაწილები / აქსესუარები მწარმოებლისგან ან ავტორიზებული და კვალიფიციური სემინარებისგან.

რემონტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური ტექნიკოსების ან ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ. კვალიფიციურ ტექნიკოსებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი ტრენინგი და გამოცდილება, გაეცნონ პროდუქტის დიზაინსა და მშენებლობის მოთხოვნებს და გააცნობიერონ და დაიცვან უსაფრთხოების წესები.

ცხიმის შეცვლა / შევსება (იხ. სურათი F)

საბურღი არის სრულიად ჰერმეტიკული, რათა თავიდან იქნას აცილებული ცხიმის გაჟონვა და მანქანაში შემავალი მტკერი. შეავსეთ ცხიმი 30-40 სამუშაო საათის შემდეგ ან როდესაც ზემოქმედების სიმძლავრე მცირდება.

1. გახსენით ცხიმის თავსახური 1 მოწოდებული გასაღებით ცხიმის თავსახურისთვის 11 .
2. შეავსეთ მოწოდებული ცხიმი და დახურეთ საფარი საპირისპირო მიზნით. შეავსეთ გადაცემათა ცხიმი ცენტრალური შეხეთვისთვის.
3. Spray მცირე რაოდენობით MOS2 ზეთი შევიდა ინსტრუმენტი მფლობელი, თუ არ აპირებს გამოიყენოს საბურღი უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ეს ხელს უშლის ჩაქუჩის ხელში ჩაგდებას.

ნახშირბადის ჯაგრისების შეცვლა

ნახშირბადის ჯაგრისები შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ უფლებამოსილი სპეციალისტის სახელოსნოთი ან კვალიფიციური გამოცდილი პერსონალის მიერ.

მაგისტრალური კაბელის შეცვლა

დაზიანებული მაგისტრალური კაბელები შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მწარმოებლისგან ხელმისაწვდომი ნამდვილი შემცვლელი კაბელებით.

მაგისტრალური კაბელების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მწარმოებლის, უფლებამოსილი სერვისცენტრის ან კვალიფიციური პირის მიერ.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტროძრავა არ მუშაობს.	• შეცვლის უკმარისობა • დენის კაბელი ან გაყვანილობა გატეხილია, დენის კაბელის დანამატის გაუმართაობა; • არ არის ფუნჯის კონტაქტი კოლექციონერთან; • ჯაგრისების ტარება/დაზიანება	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
წრიული ცეცხლის ფორმირება კოლექციონერზე	• ფუნჯის დამჭერის ფუნჯის ცვეთა/დაზიანება; • გაუმართაობა არმატურულ კოჭაში	
მუშაობის დროს, მოწვევა ან დამწვრობის იზოლაციის სუნი გამოჩნდება სავენტილაციო ღიობებიდან.	• გაუმართაობა ელექტროძრავის კოჭაში; • ხელსაწყოს ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს. გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გაზრდილი ხმაური გადაცემათა კოლოფში	• გადაცემათა კოლოფის ან საკისრების ტარება/გატეხვა	
როდესაც მანქანა ჩართულია, spindle არ ბრუნავს	• გადაცემათა კოლოფის უკმარისობა.	


კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები ტარების და საბინაო ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დადლილობის დეფორმაცია	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან დანამატი	გადატვირთვა ან გატეხვა	გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
გადაჭარბებული აცვიათ ან დაზიანება საავტომობილო ან რელექციური მექანიზმის, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დადლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული წარუმატებლობის ჩამონათვალი	მოქმედებები
--------------------------------------	-------------

ელექტროძრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
ექსტრაორდინალური ხმაურის გამოჩენა	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
თუ ზემოაღნიშნული გაუმართაობა გამოვლინდა, აუცილებელია მანქანის გათიშვა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს	



MADE IN CHINA 0624.V02

   **INGCO Global** www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China