


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

COMPRESSEUR D'AIR POUR AUTOMOBILES



AAC1408 AAC1408xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

Sécurité de la zone de travail

Gardez l'espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.

- **N'utilisez pas le compresseur dans des atmosphères explosives, telles qu'en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.**
Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- **Éloignez les enfants et les passants pendant l'utilisation du compresseur.**
Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- **La fiche doit correspondre à la prise.**
Ne modifiez jamais la prise de quelque manière que ce soit.
- **N'exposez pas le compresseur à la pluie ou à l'humidité.**
L'eau qui pénètre dans le compresseur augmentera le risque de dommages.
- **Ne pas utiliser si l'interrupteur (1) n'allume pas et n'éteint pas le compresseur.**
- **Débranchez la fiche de l'outil source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques.**
De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- **Rangez le compresseur hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familiarisées avec le compresseur ou ces instructions faire fonctionner le compresseur.**
- **Vérifiez toujours le compresseur avant utilisation.**
S'il est endommagé ou usé, ne l'utilisez pas.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances.**
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Les tâches de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants à moins qu'ils ne soient surveillés.
- **Évitez d'utiliser le compresseur à des températures inférieures à +5 degrés.**
- **Ne laissez jamais le compresseur sans surveillance pendant son utilisation.**
- **Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est éteint lors de la connexion à l'alimentation électrique.**

⚠ PRUDENCE

N'utilisez le compresseur que pendant une courte période. L'appareil peut surchauffer s'il fonctionne en continu pendant plus de 10 minutes. Éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.

- **Risque de blessure ! Ne gonflez aucun objet à une pression supérieure à la pression prévue.**
Ils pourraient éclater et causer des blessures et/ou des dommages matériels.
- **Ne dépassez pas la plage de puissance autorisée du compresseur.**
Ne gonflez pas de camion, de tracteur ou d'autres gros pneus.
- **N'utilisez jamais l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.**
- **L'appareil doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse.**
- **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.**
N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

- **Utilisez un équipement de protection individuelle.**

L'utilisation d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes de protection et une protection auditive est recommandée.

- **Évitez les démarrages involontaires.**

Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de vous connecter à la source d'alimentation, de prendre ou de transporter l'outil.

- **Restez vigilant en tout temps !**

N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous êtes distrait ou que vous ne vous sentez pas bien.

- **Ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation et ne le suspendez jamais par le cordon d'alimentation.**

Acheminez toujours le cordon d'alimentation loin de l'appareil vers l'arrière. Gardez le cordon à l'abri de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives et des pièces mobiles. Ne pas utiliser si le cordon est usé ou endommagé.

- **Le compresseur et les tuyaux peuvent devenir très chauds pendant le fonctionnement.**

Les toucher peut provoquer des brûlures.

- **Lors du retrait de l'attache rapide, tenez toujours fermement le raccord du tuyau pour éviter les blessures causées par le vol du tuyau.**

- **L'appareil vibre pendant le fonctionnement.**

Par conséquent, posez-le toujours pendant le fonctionnement.


UTILISATION PRÉVUE

Votre compresseur analogique est conçu pour être utilisé à partir de la prise standard 12V dc dans la plupart des véhicules, pour gonfler les pneus de voiture et de vélo, les balles, etc. Ce produit est destiné à un usage domestique et grand public uniquement.

LES SYMBOLES DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

	Lisez le manuel d'instructions avant de l'utiliser.
	Conformité CE.
	Alerte de sécurité. Veuillez n'utiliser que les accessoires pris en charge par le fabricant.
	Portez des lunettes de sécurité, une protection auditive et un masque anti-poussière.
	Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SPÉCIFICATIONS



COMPOSANTS

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Adaptateur véhicule 12V AC | 7. Manomètre |
| 2. Lumière LED | 8. Vanne à pointe de gonflage |
| 3. Interrupteur d'alimentation | 9. Adaptateur de coupleur en laiton |
| 4. Adaptateur de vanne universel | 10. Buse courte et effilée |
| 5. Tuyau haute pression | 11. Buse conique standard |
| 6. Manche | |

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	AAC1408 AAC1408xy
Tension	12 V
Courant nominal	10A
Débit	35L/min
Pression maximale	140 PSI

Modèle : No. Remarque :

x (blanc, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) ;

y (blanc, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

OPÉRATION

Pour gonfler les pneus de véhicules utilitaires de camion, de voitures et de motos :

1. Pour obtenir des performances optimales, lorsque vous faites fonctionner votre compresseur d'air, le moteur de votre véhicule doit tourner.
2. Branchez le cordon d'alimentation du compresseur (1) sur la batterie de votre véhicule. Appuyez sur le levier (4) de l'adaptateur de valve universel pour le verrouiller sur la valve d'air du pneu.
3. Allumez le compresseur (3) et commencez à gonfler le pneu.
4. Lorsque le manomètre indique la pression souhaitée. Éteignez l'appareil (3) et retirez l'air de la valve (la pression normale des pneus est de 28-35PSI).

Précautions d'utilisation :

1. Prévoyez un temps de refroidissement suffisant avant de ranger.
2. Toutes les pièces sont lubrifiées à vie et aucun graissage n'est requis.
3. Pour éviter la basse tension de la batterie automatique, veuillez faire tourner le moteur lors de l'utilisation du compresseur d'air.
4. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position OFF (3) lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour tous les autres objets gonflables, y compris les pneus de vélo, les radeaux, les lits gonflables et les ballons de sport :

1. Démarrez le moteur de votre véhicule, puis branchez le cordon d'alimentation du compresseur (1) dans la batterie.
2. Une sélection de buses (8.9.10.11) est fournie pour s'adapter à la plupart des objets gonflables. Placez l'adaptateur de valve sur la tige de la vanne à pointeau de gonflage, de l'adaptateur de couple en laiton ou des buses coniques. Appuyez sur le levier (4) de l'adaptateur de valve universel pour le verrouiller en place.
3. Fixez la buse appropriée à l'objet gonflable et allumez l'interrupteur d'alimentation. Lorsque l'objet est gonflé à la fermeté ou à la pression souhaitée, éteignez le compresseur.


MAINTENANCE & DYSFONCTIONNEMENT

La seule pièce réparable par l'utilisateur est un fusible de 10 ampères situé dans le connecteur 12V, cela peut être vérifié en dévissant la goupille centrale à ressort de la fiche. Remplacez-le uniquement par un fusible de valeurs identiques. Assurez-vous que la machine n'est pas sous tension lors des travaux de maintenance. Nettoyez régulièrement le boîtier de la machine avec un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Gardez les fentes de ventilation exemptes de poussière et de saleté. Si la saleté ne se détache pas, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. N'utilisez jamais de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'eau ammoniacale, etc. Ces solvants peuvent endommager les pièces en plastique.

La machine ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter que la machine ne soit endommagée pendant le transport, elle est livrée dans un emballage solide. La plupart des matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Apportez ces matériaux aux points de recyclage appropriés. Apportez vos machines indésirables à votre revendeur local. Ici, ils seront éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Les appareils électriques mis au rebut sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Veuillez nous soutenir activement dans la préservation des ressources et la protection de l'environnement en renvoyant cet appareil aux centres de collecte (si disponibles).



MADE IN CHINA 0624.V03

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China.