

INGCO

Pistolet à colle sur batterie

VF Pistolet à colle sur batterie



CGGLI2001



ingcoglobal



INGCO GLOBAL

CONSIGNES DE SECURITE


Attention ! Ne pas ouvrir le boîtier!

- Le produit doit être réparé par un professionnel.
- Le produit ne doit pas être démonté ou modifié.
- Ne pas faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas verser d'eau sur le produit.
- Débranchez de la batterie après utilisation; laissez le refroidir avant de le ranger.
- Vérifiez le pack batterie pour qu'il corresponde bien au produit.
- le pistolet à colle n'est pas un jouet, le laissez pas les enfants s'en servir sans supervision!
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance quand il est allumé.
- l'outil est conçu pour un usage intérieur, protégez-le de l'eau et de l'humidité.

Les consignes suivantes doivent être suivies pour éviter tout risque d'incendie :

- Faites attention si vous vous servez de l'outil près de matériaux inflammables.
- Ne maintenez pas le pistolet à colle trop longtemps sur un même endroit.
- Ne vous en servez pas dans les environnements explosifs.
- Gardez à l'esprit que la chaleur peut conduire au feu.
- Placez le pistolet sur son support et laissez-le refroidir avant de le ranger.

DESCRIPTION



1.Commutateur

2.Bouton On/Off

3.Embout



4.Logement des bâtons de colle

5.Bâtons de colle

6.indicateur LED on/off

FONCTIONNEMENT

Installer /Retirer le pack batterie



- le bouton doit être sur off(O). (FIG.1)
- Insérez la batterie comme montré. (FIG.2)
- Assurez-vous que les loquets de la batterie sont bien insérer dans le bloc avant de commencer l'utilisation.
- Desserrez les loquets pour retire la batterie. (FIG.3)

Attention! Les outils à batterie sont toujours en état de fonctionner. Placez le commutateur sur off et retirez la batterie quand vous n'utilisez plus l'outil

Insertion des bâtons de colle

- Utilisez des bâtons standards de 11 mm de diamètre.
- L'indicateur LED s'allume quand une batterie chargée est installée dans l'outil et le commutateur sur on(I).
- Vérifiez que le commutateur est sur off(O). (FIG.1)




FIG..4




FIG..5




FIG..6

Insérez un bâtonnet par l'ouverture à l'arrière du pistolet. Guidez le bâton de colle dans la chambre jusqu'à ce qu'il soit au bout (G.4)

- Placez un morceau de papier sous le pistolet pour récupérer toute goutte pendant que la colle chauffe. (FIG.7)
- Installez la batterie.
- Placez le pistolet verticalement sur le papier et allumez le sur on(I). (FIG.7)

NOTE:

- Quand le pistolet sera vide, il ne fonctionnera plus correctement. (FIG.5)
- Vous devez alors placer un nouveau bâton de colle pour pousser le premier dans la chambre. (FIG6)



FIG.7



FIG.8

Astuces et conseils

- Avant d'appliquer le pistolet sur quelque surface, faites un essai sur un morceau à part. (FIG.8)
- Faites attention quand vous appliquez de la colle chaude sur un matériau fin ou poreux. La surface en-dessous pourrait être endommagée, ou la colle pourrait y adhérer et être difficile à retirer.
- Ne forcez pas sur la gâchette quand vous appliquez la colle. Cela pourrait endommager le pistolet à colle.
Faites un essai avant de commencer pour être sûr que la colle est assez fondue et coule sans forcer.
- Utilisez juste ce qui est nécessaire de colle
- N'utilisez pas vos doigts pour appuyer sur un objet sur lequel vous venez d'appliquer de la colle. Cela pourrait faire couler la colle sur les côtés ou brûler la surface en-dessous.
- Laissez la colle sécher complètement avant de bouger votre travail.

Application de la colle chaude

- Installez le pack batterie et tournez le bouton sur on.
- Laissez la colle chauffer pour qu'elle coule librement par l'embout.
- Tenez fermement le pistolet à colle, placez l'embout près de la surface à coller.
- Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que la colle coule. Ne pas en appliquer trop.
- Quand la quantité de colle nécessaire a été appliquée, relâchez la gâchette. Tournez doucement l'embout sur le côté et reculez le délicatement de l'objet. Cela évitera que des gouttes de colle ne se déposent sur votre travail.

ingco



INGCO TOOLS CO.,LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0919.V01

CGGLI2001