


# ingco

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

**PRODUCT  
MANUAL**

**PHARE**

**HHL013AAA8**



Instructions d'origine

## **RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**

Lisez attentivement tout ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

## **AVERTISSEMENTS**

- **N'utilisez pas la lampe de poche dans un**

**l'environnement, par exemple là où des liquides ou des gaz inflammables sont présents.**

- Tenir hors de portée des enfants.**
- Ne faites pas briller la lumière directement dans les yeux d'une personne.**
- N'utilisez que des piles alcalines**

- N'utilisez pas de piles de marques différentes dans la même lampe de poche
- Ne plongez pas la lampe de poche dans des liquides.
- N'exposez pas la lampe de poche chargée de piles à une chaleur excessive
- Remplacez toujours l'ensemble des piles.

## **AVERTISSEMENT DE BATTERIE HANOLING**

- Le liquide de la batterie est caustique et peut provoquer des brûlures chimiques sur les tissus.
- Si un liquide entre en contact avec la peau, laver rapidement avec de l'eau et du savon, puis du jus de citron ou du vinaigre.

Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau

pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.

- Ne mettez pas les piles au feu et ne les exposez pas à une chaleur élevée.
- Les batteries peuvent exploser en cas d'incendie.
- Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour le stockage et la manipulation.
- Éliminez les piles conformément <sup>5</sup> aux recommandations du fabricant des piles.

- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- N'écrasez pas et ne détruisez pas les piles.
- Ne rechargez pas et ne réutilisez pas de piles alcalines.

## ENTRETIEN

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil et ne laissez jamais aucune partie de l'outil être immergée dans un liquide.

## **GUIDE D'UTILISATION**

### **Standard Mode**

Cliquez sur le  sur le dessus de la lampe frontale pour allumer la lumière, puis cliquez à nouveau pour entrer en mode faible luminosité.

### **Mode détecteur de mouvement**

Cliquez sur le  pour activer le mode détecteur de mouvement. Agitez votre main, la distance optimale est de 15 à 25 cm pour éteindre ou allumer la lampe.



1



2



3



4



5



www.ingco.com    MADE IN CHINA    1023.V02  
NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED  
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

