


Jadever

HYDRAULIC CRIMPING TOOL



Herramienta de
engarce hidráulica

JDHT1D70 JDHT1D70xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD**⚠ ADVERTENCIA !**

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones. proporcionado con esta herramienta.

⚠ ADVERTENCIA !

Guarde esta instrucción.

1. Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- b) Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2. Seguridad personal

- a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar la herramienta. No la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas hidráulicas puede provocar lesiones personales graves.
- b) Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección ocular. El uso de equipo de seguridad, como mascarilla antipolvo, calzado antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá el riesgo de lesiones.
- c) Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- d) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
- e) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que las utilicen personas que no estén familiarizadas con la crimpadora hidráulica. Esta herramienta es peligrosa en manos de usuarios sin la formación adecuada.
- f) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la crimpadora

hidráulica. Si está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

- g) Utilice la crimpadora hidráulica, sus accesorios, brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la forma indicada para cada tipo de herramienta, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la crimpadora hidráulica para operaciones distintas a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

3. Servicio

- a) Solicite el mantenimiento de su crimpadora hidráulica a un técnico cualificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la crimpadora hidráulica.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara antipolvo.
	Utilice guantes antideslizantes y resistentes a los líquidos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Normas de seguridad específicas

- a) **Mantenga las etiquetas y placas de identificación en la herramienta, las cuales contienen información importante de seguridad** . Si no se pueden leer o faltan, contacte con el agente para reemplazarlas.
- b) **Este producto no es un juguete** , manténgalo fuera del alcance de los niños.
- c) **No** deslice los dedos en el perfil de la matriz.
- d) **No** introduzca los dedos en el cabezal de la crimpadora hidráulica al introducir las matrices. Podría pillarse los dedos gravemente.
- e) **No** utilice la herramienta sin la matriz.

- f) **No** engarce cables ni conductores activos
- g) **Engarce únicamente** materiales conductores de cobre o aluminio.
- h) **Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones no pueden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones.** El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser proporcionados por él.

USO PREVISTO

La crimpadora hidráulica es una herramienta para conectar terminales y cables. Ofrece numerosas ventajas: buen diseño, fácil manejo, alta presión y alta eficiencia. Es ideal para obras eléctricas.

PRESUPUESTO

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	JDHT1D70 JDHT1D70 xy
Rango de engarce	Cu 4-70 mm ²
Fuerza de prensado	45 kN
Tipo de engarce	engarce hexagonal
Ataque	11 mm
aceite hidráulico	T 15#
Temperatura de trabajo	-20°C-40°C
Longitud	aprox. 310 mm
Peso neto	aprox. 1,80 kg
Paquete	Caja de plástico

NOTA: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios

1. Matriz de crimpeado de 9 piezas (4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm²)
2. Junta tórica de sellado 1 juego

OPERACIÓN

⚠ ¡ ADVERTENCIA !

El polvo o el aire dentro de la herramienta dañarán el kit de sellado y harán que la herramienta pierda su funcionamiento. Asegúrese de que el aceite esté limpio y que no entre polvo al cambiarlo. Espere un momento y vacíe completamente el aceite del tubo antes de colocar el tapón.

⚠ ¡ PRECAUCIÓN !

Use guantes de goma para evitar el contacto directo con el aceite. Si lo toca sin cuidado, lávese la piel con agua y jabón a tiempo. Para proteger el medio ambiente, deseche el aceite usado en un centro de tratamiento autorizado por el gobierno.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Solución de problemas

Falla	Análisis	Solución
No hay presión o la presión no es suficiente durante el funcionamiento.	1. A la bomba le falta aceite. 2. Hay polvo en el aceite. 3. Fuga interna.	Cumplir o sustituir el aceite Cambiar el aceite. Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor.
La terminal y el cable no se conectan firmemente después del engarce.	1. La herramienta no puede alcanzar la presión nominal. 2. Utilice el dado equivocado.	Consulte la falla A. Reemplace con el molde correcto.
Generar una gran cantidad de rebabas después del engarce.	Utilice el dado equivocado.	Reemplace con el molde correcto.
Fuga de aceite en la cabeza o en el ariete.	Kit de sellado roto.	Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor y reemplácelo por una persona capacitada.



   **Jadevermall**
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
No.99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China

MADE IN CHINA 0424.J01



PAP