


Jadever

DETECTOR DE TENSIUNE CA



JDTP3501

**PRODUCT
MANUAL**

Instrucțiuni originale



AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți instrucțiunile
Citiți cu atenție manualul înainte de
utilizare și respectați cu strictețe regulile
de siguranță, precum și precauțiile,
atențiile și avertismentele enumerate în
manualul de instrucțiuni.

Instrucțiuni de



siguranță

AVERTISMENT

Pentru a evita posibilele electrocutări sau
electrocutarea accidentare:


- Dacă detectorul de tensiune nu este utilizat corect conform instrucțiunilor, funcția de protecție oferită de detector poate fi afectată sau invalidare.
- Nu utilizați instrumentul dacă ecranul de afișare nu este afișat.
- Înainte de a utiliza detectorul de tensiune, vă rugăm să testați sursa de alimentare cunoscută pentru a vă asigura că detectorul de tensiune este în stare bună de funcționare.
- Când se utilizează un detector de tensiune, chiar dacă nu există nicio indicație sau nicio alarmă sonoră, este posibil să existe încă tensiune. Acest detector de tensiune indică tensiunea efectivă atunci când o tensiune de alimentare generează un câmp electrostatic de intensitate suficientă. Dacă intensitatea câmpului este foarte slabă, detectorul de tensiune nu poate detecta existența tensiunii. Existența tensiunii poate fi afectată de mai multe factori.

factori, inclusiv, dar fără a se limita la: firul sau cablul ecranat, grosimea și tipul stratului de izolație, distanța față de sursa de tensiune, izolația completă, diferențele în designul soclurilor etc.

- Nu utilizați dacă este deteriorat sau nu funcționează corect. Înainte de utilizare, verificați dacă vârful sondei este crăpat sau rupt. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să trimiteți aparatul la un service. timp.
- Nu aplicați o tensiune nominală care depășește marcajul de pe tensiune. detector.
- Când testați tensiuni peste 30 de volți, fiți foarte atenți, deoarece o astfel de tensiune prezintă risc de electrocutare. șoc.
- Respectați reglementările locale și naționale de siguranță și utilizați echipamentul de protecție adecvat, în conformitate cu reglementările locale sau naționale. autorități.

Structura contorului

1. Sondă (senzor NCV)
2. Lanternă
3. Semnal indicator
4. LED de alimentare
5. Întrerupător de alimentare
6. Sensibilitate/Lanternă (Cu sensibilitate) indicator
7. Capacul bateriei



Descrierea operațiunii

Putere pornit/oprit

Apăsați tasta de pornire și mențineți apăsat timp de mai mult de 1 secundă. Buzzerul emite un semnal sonor, LED-ul de pornire se aprinde și instrumentul intră în starea de testare. La pornire, tasta de pornire a fost apăsată pentru a opri aparatul. jos.

Sensibilitate ridicată/scăzută

Când alimentarea este pornită, starea de testare a sensibilității scăzute este implicită. Apăsați tasta sensibilitate / lanternă (mai puțin de 1 secundă) pentru a comuta între sensibilitate ridicată și sensibilitate scăzută. Când indicatorul luminos de sensibilitate este aprins, este o stare de testare cu sensibilitate ridicată. Când indicatorul de sensibilitate este stins, este un test cu sensibilitate scăzută. stat.

Note:

Sensibilitate ridicată: 12-1000V

Sensibilitate scăzută: 48-1000V

Lanternă

Apăsați tasta sensibilitate / lanternă și țineți-o apăsată mai mult de 2 secunde. Lanterna se deschide; lanterna se închide apăsând tasta sensibilitate / lanternă și ținând-o apăsată mai mult de 2 secunde. secunde.

Detectarea tensiunii alternative

Sonda detectorului de tensiune este plasată în apropierea tensiunii alternative. Când tensiunea este indusă, semnalul sau nicio funcționare în aproximativ 5

minute, instrumentul se va opri automat pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Indicator baterie descărcată

Când tensiunea bateriei scade sub 2,5 volți, LED-ul de alimentare va clipi. Când tensiunea bateriei scade sub 2,3 volți, detectorul de tensiune se va opri automat. Dacă bateria este descărcată, vă rugăm să o înlocuiți.

Specificații tehnice

Tensiune de detectare:

Tensiune CA: 12-1000V, 50/60Hz Mediu

de aplicare: Temperatură de funcționare:

0-40 °C Temperatură de depozitare: -10-

50 °C Umiditate: <95%

Altitudine: 2000m

Respectarea normelor

de siguranță:

CAT.III 1000V

CAT.IV 600V; CE

Baterie: 2x1.5V AAA

Înlocuiți bateria

Apăsați butonul de închidere și împingeți capacul bateriei de pe corp, scoateți bateriile și introduceți borna pozitivă a noii baterii spre vârful acesteia. tester.


AVERTIZARE

Pentru a evita electrocutarea, nu utilizați detectorul de tensiune pentru a detecta tensiunea înainte ca capacul bateriei să fie îndoit și încuiat.

Curat

Curățați cu o cârpă umedă.

Note: După curățare, detectorul de tensiune trebuie uscat înainte de a putea fi utilizat.



www.jadevermall.com

KEYWAYTECHNOLOGY (NANTONG) CO., SRL

FĂCUT ÎN CHINA

0923.J01

Nu.99,GugangDrum,ChongchuanDistrict,

NantongOraş,China



Jadevermall