


Jadever

HAND WINCH PULLER EXTRACTOR DE MÂNĂ



JDJU1020 JDJU1040


**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ** Atenție**

Citiți și urmați cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza extractorul.

1. Mențineți întotdeauna tensiunea pe cablu de fiecare dată când eliberați sau înfășurați cablul.
2. Știți întotdeauna câtă sarcină trageți. Nu SUPRAÎNCĂRCAȚI.
3. Dacă este posibil, utilizați întotdeauna pe o curea adecvată. Șurub cu ochi sau alt accesoriu atașat la sarcina care urmează să fie trasă. Asigurați-vă întotdeauna că există o cuplare pozitivă a cârligului de tragere la sarcină.
4. Nu operați ca un lifter, extractorul de cablu nu este proiectat pentru ridicare.
5. Nu forțați mânerul cu un fel de nivel sau țeavă.
6. Când utilizați extractorul, asigurați-vă că zona de lucru este de copac și căprioară de spectator.
7. Nu înfășurați cablul în jurul niciunui obiect și nu îl agățați înapoi pe el însuși sau trageți cablul peste sau după un colț. Acest lucru va duce la distrugerea cablului.
8. NU utilizați extractorul cu cablu îndoit, răsucit sau deteriorat.
9. Nu folosiți niciodată un "papa trișor sau alt dispozitiv pentru a prelungi mânerul pentru o pârghe suplimentară. Acest lucru va face ca acesta să se îndoie sau să se rupă, distrugând astfel instrumentul.
10. Nu o luați ca scop de tragere.
11. Nu impuneți pe extractorul de cablu cu impact brusc produs greu.
12. Numai cu sârmă de oțel cu 3 cercuri pe axa clichet poate fi acționată corect.
13. Nu luați extractorul în condiții umede / ploioase, evitați rugina.

SPECIFICATII



- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Cârlig forjat | 5. Pawl |
| 2. Angrenaj din oțel | 6. Pârghie de localizare |
| 3. Cablu | 7. Gheara paralelă |
| 4. Măner | |




Intenția de utilizare

Extractorul trolului de mână este genul de retractor pentru a fixa și trage cele două dispozitive pe orizontală. Poate fi utilizat pe scară largă pentru a trage barca sau pentru a întări gardul, amenajarea peisagistică și mișcarea mașinii etc.



Specificații tehnice

Nr. model	JDJU1020	JDJU1040
Capacitate de ridicare	2 T	4 T
Diametrul cablului	4,8 mm	5,0 mm
Lungimea cablului	2,8 m	3,0 m
Distanța minimă cârlig la cârlig	62 cm	70 cm
Distanța maximă de la cârlig la cârlig	1,8 m	2 m

IMAGINE DE FUNCȚIONARE



IMAGINE DE FUNCȚIONARE



Operație


Important

Aceste cifre nu includ un coeficient de frecare. Încărcăturile care nu au roți sau mijloace netede de rulare vor necesita mult mai multă putere pentru a trage. Deci, încărcăturile vor trebui să fie mult mai ușoare decât exemplul de 4000 lb de mai sus.

Înainte de prima utilizare


1. Este proiectat doar pentru operarea cu comandă manuală.
2. Gheara trebuie agățată bine obiectul în mod corect.
3. Nu utilizați cu cablul complet desfăcut de tambur.
4. Tamburul trebuie să aibă cel puțin cinci rotații complete de cablu în orice moment.
5. Inspectați extractorul în mod regulat pentru piese rupte sau uzate.
6. Nu utilizați dacă este deteriorat sau funcționează defectuos.
7. Nu operați cu un dispozitiv alimentat.
8. A folosit o prindere fermă pe mâner.

Asigurați-vă că curelea, inelele staționare, șuruburile și alte accesorii sunt conectate corect în stare bună pentru ca capacitatea nominală să fie afectată (vă rugăm să verificați exemplele de mai jos):



Exemple de sarcină

Grad % = ÎNĂLȚIME PICIOARE/100 PICIOARE.



Do not exceed 180% grade when pulling any weight load. This product is not designed for lifting

Primul pas: Liber.

Rotiți maneta localizatorului, pentru a ridica clichetul, apoi împingeți înainte apăsând gheara paralelă, apoi gheara paralelă este decuplată roata clichetului, cablul poate fi tras afară. **(vezi Figura B)** sau fixați și agățați o gheară pe o parte, apoi pentru a trage pe cealaltă parte, cablul poate fi scos din roata clichetului. **(vezi figura C)**

Al doilea pas: Fixați.

Rotiți maneta localizatorului pentru a face clichetul în jos, strângeți roata clichetului, rotiți mânerul în sus și în jos cu un cerc pentru fixare. **(vezi figura D)**

Al treilea pas: eliberarea încărcării.

Este periculos să eliberați sarcina cu tragere, luați-o cu precauție. Rotiți pârghia localizatorului și ridicați clichetul, luați mânerul pentru a împinge clichetul și paralelul atins îndeaproape, cu aceeași forță de strângere a cablului, pentru a elibera puternic mânerul spre gheara paralelă, adăugați continuu forță pentru a elibera, în acest fel pentru a împinge încet clichetul înapoi până când nu se mai pune sarcină. Apoi să operați conform instrucțiunilor primului pas de mai sus. **(vezi figura E)**

ÎNTREȚINERE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNLOCUIRE

Inspectați extractorul în mod regulat pentru piese rupte sau uzate. În cazul în care aveți îndoieli cu privire la stabilitatea produsului, vă rugăm să solicitați înlocuirea producătorului. Următorul exemplu ar trebui luat ca semnal deteriorat:

Când parțialul este deteriorat: dimensiunea diametrului înfășurăturii de cablu este mai mică de 5% din dimensiunea inițială din cauza abraziunii.

1. conectorul sau sârma de oțel este deteriorată după o utilizare îndelungată.
2. Firul vizibil este rupt; diametrul său este abraziv cu 15%.
3. Cablul este încrețit și îndoit, ceea ce este mai mult de 15%.
4. Partea conectorului de sarcină este disjunctă și în distorsiune, evident în situație de abraziune și corupție.

ÎNLOCUIREA CABLULUI

O deschidere "gaură de cheie" cu design special de schimbare rapidă în cilindrul roții cu clichet și un capăt balansat al cablului permit înlocuirea instantanee și sigură a cablului nou. Derulați cablul pe roata clichetului.

GARANȚIE

Legislația privind garanțiile legale se aplică pentru acest instrument

Cererile de despăgubire trebuie raportate imediat după determinarea lor.

Dreptul de a pretinde în garanție expiră la orice intervenție a cumpărătorului sau a terților. Daunele cauzate de tratare sau funcționare greșită, de instalare sau depozitare necorespunzătoare, conectare sau instalare necorespunzătoare, precum și forță majoră sau alte influențe externe nu sunt acoperite de condițiile de garanție. Vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Dreptul de a pretinde în garanție trebuie dovedit de cumpărător prin prezentarea facturii de achiziție.

Notă:

1. **În cazul în care echipamentul dumneavoastră nu funcționează corect, vă rugăm să verificați mai întâi dacă alt motiv, de exemplu, manipularea incorectă este cauza.**
2. **Vă rugăm să rețineți că este imperativ ca următoarele documente și detalii să fie prezentate împreună cu echipamentul defect:**
 - a) Chitanță de achiziție

- b) Descrierea modelului/ Tip/Brand
- c) Descrierea defectului experimentat care indică defecțiunea cât mai precis posibil.

În cazul unei cereri de garanție sau defecte, vă rugăm să contactați personal locul de achiziție.


DEPOZITARE ȘI ELIMINARE

Stocarea

1. Depozitați dispozitivul în așa fel încât să nu poată fi pornit de persoane neautorizate și să fie inaccesibil copiilor.
2. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat.
3. Încetiniți echipamentul și depozitați-l într-un mediu uscat pentru a-l proteja împotriva coroziunii.

Dispoziția

1. Acest echipament nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Aruncați dispozitivul în mod corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați serviciul comunitar de eliminare a deșeurilor.
2. Ambalajul este format din carton și foi corespunzătoare care pot fi reciclate.
3. Puneți aceste materiale la dispoziție pentru reciclare.



   **Jadevermall**
www.jadevermall.com
KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0623.J01
No. 99, Gugang Road, Chongchuan District,
Nantong City, China