


# ingco

www.ingco.com

**PRODUCT  
MANUAL**

## LÁMPARA PORTÁTIL INALÁMBRICA



CWLI20258 CWLI20258xy CWLI2025xy  
UCWLI20258 UCWLI20258xy UCWLI2025xy  
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)  
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



## ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**⚠ ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones que se enumeran a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica que funciona con red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica).

### 1) Seguridad en el área de trabajo

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
- b) **No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) **Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras opera una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

### 2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o conectado a tierra.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) **No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o**

**desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.**

- e) **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.**
- f) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.**

### **3) Seguridad personal**

- a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se operan herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.**
- b) **Usar equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. El equipo de protección, como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizado para condiciones apropiadas, reducirá las lesiones personales.**
- c) **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a los accidentes.**
- d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que se deja conectada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.**
- e) **No te extralimites. Mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.**
- f) **Vístete adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.**

- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** *El uso de la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.*
- h) **No permita que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de las herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** *Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*

#### **4) Uso y cuidado de las herramientas eléctricas**

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** *La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.*
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** *Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*
- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.*
- d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.*
- e) **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y los accesorios.** *Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.*
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la**

herramienta, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.*

- h) **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** *Los mangos resbaladizos y las superficies de agarre no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*

## **5) Uso y cuidado de la herramienta de batería**

- a) **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.*
- b) **Utilice herramientas eléctricas únicamente con paquetes de baterías específicamente designados.** *El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.*
- c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.** *Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.*
- d) **En condiciones abusivas, es posible que se expulse líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica.** *El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.*
- e) **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que esté dañada o modificada.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.*
- f) **No exponga un paquete de baterías o herramienta al fuego o a una temperatura excesiva.** *La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.*
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** *La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango*

*especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*

## **6) Servicio**

- a) **Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.** *Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.*
- b) **Nunca repare los paquetes de baterías dañados.** *El servicio de los paquetes de baterías solo debe ser realizado por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados*

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍA**

**Guarde estas instrucciones.**

### **⚠ CAUTELA**

**Utilice únicamente pilas originales originales.** *El uso de baterías no originales, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en la explosión de la batería y causar incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía de la herramienta y las áreas cargadas y oscuras invitan a accidentes.*

### **⚠ ADVERTENCIA**

- a) **No desmonte, abra ni triture las pilas secundarias ni las baterías.**
- b) **Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.** *El uso de la batería por parte de los niños debe ser supervisado. Especialmente mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.*
- c) **Consulte a un médico de inmediato si se ha tragado una pila o una pila.**
- d) **No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego.** *Evite el almacenamiento bajo la luz solar directa.*
- e) **No cortocircuite una celda o una batería.** *No guarde las pilas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.*

- f) **No retire una pila o batería de su embalaje original hasta que sea necesario para su uso.**
- g) **No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.**
- h) **En caso de fuga de una célula, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha habido contacto, lave el área afectada con abundante agua y consulte a un médico.**
- i) **No utilice ningún cargador que no sea el proporcionado específicamente para su uso con el equipo.**
- j) **Observe las marcas más (+) y menos (-) en la celda, la batería y el equipo y asegúrese de que se use correctamente.**
- k) **No utilice ninguna pila o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.**
- l) **No mezcle celdas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un dispositivo.**
- m) **Compre siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.**
- n) **Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.**
- o) **Limpie los terminales de la celda o de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.**
- p) **Las celdas secundarias y las baterías deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.**
- q) **No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso.**
- r) **Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
- s) **Conserve la documentación original del producto para futuras consultas.**
- t) **Utilice la pila o la batería solo en la aplicación para la que fue diseñada.**
- u) **Cuando sea posible, retire la batería del equipo cuando no esté en uso.**
- v) **Deséchelo correctamente.**

### **Consejos para mantener la máxima duración de la batería**

- a) **Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia de la herramienta.**

- b) **Nunca recargue un cartucho de batería completamente cargado.** *La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.*
- c) **Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente a 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F).** *Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo.*
- d) **Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un período prolongado (más de seis meses).**

#### **Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería**

- 1. **Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y) el producto que usa batería.**
- 2. **No desmonte el cartucho de la batería.**
- 3. **Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de funcionar inmediatamente.** *Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.*
- 4. **Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.** *Puede resultar en la pérdida de la vista.*
- 5. **No cortocircuite el cartucho de la batería:**
  - a) *No toque los terminales con ningún material conductor.*
  - b) *Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.*
  - c) *No exponga el cartucho de la batería al agua ni a la lluvia.*
  - d) *Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran caudal de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.*
- 6. **No almacene la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).**
- 7. **No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o completamente desgastado.** *El cartucho de la batería puede explotar en caso de incendio.*
- 8. **Tenga cuidado de no dejar caer o golpear la batería.**
- 9. **No utilice una batería dañada.**
- 10. **Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.**

## **Sistema de protección de herramientas / baterías**

*La herramienta está equipada con un sistema de protección de la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la energía del motor para prolongar la vida útil de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante el funcionamiento si la herramienta o la batería se colocan en una de las siguientes condiciones:*

### **Protección contra sobrecarga**

*Cuando la batería se opera de una manera que hace que consuma una corriente anormalmente alta, la herramienta se detiene automáticamente sin ninguna indicación. En esta situación, apague la herramienta y detenga la aplicación que provocó la sobrecarga de la herramienta. A continuación, encienda la herramienta para reiniciarla.*

### **Protección contra sobrecalentamiento**

*Cuando la herramienta/batería se sobrecalienta, la herramienta se detiene automáticamente. En esta situación, deje que la herramienta/batería se enfríe antes de volver a encender la herramienta.*

## **Transporte**

*Las baterías cumplen con todas las regulaciones de envío aplicables según lo prescrito por la industria y las normas legales (para obtener más información, consulte con el fabricante).*

*El transporte de baterías puede provocar un incendio si los terminales de las baterías entran en contacto inadvertidamente con materiales conductores. Cuando transporte baterías, asegúrese de que los terminales de la batería estén protegidos y bien aislados de materiales que puedan entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.*

*La información proporcionada en esta sección del manual se proporciona de buena fe y se cree que es precisa en el momento en que se creó el documento. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que sus actividades cumplan con la normativa aplicable.*

### **Protección del medio ambiente**

*Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal.*

*Si un día descubre que su producto necesita ser reemplazado, o si ya no le es útil, no lo deseche con la basura doméstica. Ponga este producto a disposición para su recogida por separado.*

*La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite reciclar los materiales y volver a utilizarlos. La reutilización de materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación ambiental y reduce la demanda de materias primas.*

*Las regulaciones locales pueden prever la recolección separada de productos eléctricos del hogar, en los sitios de desechos municipales o por parte del minorista cuando compra un producto nuevo.*

### **Paquete de baterías recargables**

*Este paquete de baterías de larga duración debe recargarse cuando no produce suficiente energía en trabajos que antes se realizaban fácilmente. Al final de su vida técnica, deséchelo con el debido cuidado de nuestro medio ambiente:*

- *Coloque la batería por completo y, a continuación, retírela de la herramienta.*
- *Las celdas de iones de litio son reciclables. Lléalos a tu distribuidor o a una estación de reciclaje local. Los paquetes de baterías recolectados se reciclarán o eliminarán correctamente.*

## LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Doble aislamiento para una protección adicional                                                                                                                                                                     |
|              | Lea el manual de instrucciones antes de usar.                                                                                                                                                                       |
|              | Conformidad CE.                                                                                                                                                                                                     |
|              | Alerta de seguridad.<br>Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.                                                                                                                            |
|              | Use gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.                                                                                                                                           |
|              | Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje. |
| <br>max 40°C | Cargar la batería solo por debajo de 40 °C                                                                                                                                                                          |
|             | Recicle siempre las baterías.                                                                                                                                                                                       |
|            | No destruya la batería con fuego.                                                                                                                                                                                   |
|            | No exponga la batería al agua                                                                                                                                                                                       |

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

- a) **Conozca su producto. Lea atentamente el manual del operador.** Conozca sus aplicaciones y limitaciones, así como los peligros potenciales específicos relacionados con este producto.
- b) **Seguir esta regla reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.**
- c) **No permita que los niños usen la luz de trabajo. No es un juguete.**
- d) **Coloque con cuidado el cable de alimentación durante el uso.** Un cable de alimentación en su camino para caminar puede ser un peligro de tropiezo.
- e) **Si se envuelve o entra en contacto con telas, la lente de luz de trabajo puede producir suficiente calor para derretir algunas telas.**
- f) **Para evitar lesiones personales graves, nunca permita que la lente de la luz de trabajo entre en contacto con nada.**
- g) **No coloque las manos o los dedos entre la cabeza ajustable y el marco cuando coloque la luz de trabajo para evitar posibles pellizcos.**
- h) **Las herramientas de batería no tienen que estar enchufadas a una toma de corriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento.** Tenga en cuenta los posibles peligros cuando no utilice la herramienta de batería o cuando cambie los accesorios.
- i) **Seguir esta regla reducirá el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales graves.**
- j) **No coloque el producto ni sus baterías cerca del fuego o el calor.** Esto reducirá el riesgo de explosión y posiblemente lesiones.
- k) **No aplaste, deje caer ni dañe la batería.** No utilice un paquete de baterías o cargador que se haya caído o haya recibido un golpe fuerte. Una batería dañada está sujeta a una explosión. Deseche correctamente una batería caída o dañada de inmediato.
- l) **Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como una luz piloto.** Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use ningún producto inalámbrico en presencia de llamas abiertas. Una batería explotada puede propulsar escombros y productos químicos. Si está expuesto, enjuague con agua inmediatamente.
- m) **No cargue la herramienta de batería en un lugar húmedo o mojado.** No use, almacene ni cargue paquetes de baterías o productos en lugares donde la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C) o superior a 100 °F (38 °C). No lo


almacene al aire libre ni en vehículos.

- n) **En condiciones extremas de uso o temperatura, pueden producirse fugas en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.** Si entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y luego busque atención médica inmediata. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales graves.
- o) **No incinere la batería aunque esté muy dañada.** Las baterías pueden explotar en un incendio.
- p) **Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.**
- q) **Para reducir el riesgo de lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con el producto ni colocarlo donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.**
- r) **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo exponga al agua ni a la lluvia.**
- s) **Guarde estas instrucciones.** Consúltelos con frecuencia y utilícelos para instruir a otras personas que puedan usar esta herramienta. Si le prestas a alguien esta herramienta, préstale también estas instrucciones.

## USO PREVISTO

Iluminación general de la mayoría de los espacios de la zona de trabajo.

## CARACTERISTICAS TECNICAS



### Componentes

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Manguito de asa | 5. Perilla de ajuste                |
| 2. Portada         | 6. Gancho                           |
| 3. Paréntesis      | 7. Control de velocidad variable    |
| 4. Asa             | 8. Interruptor de encendido/apagado |

## Especificaciones técnicas

| N.º de modelo          | CWLI2025xy                    | CWLI20258xy                   | UCWLI20258xy<br>UCWLI2025xy   |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Poder</b>           | 20W                           | 20W                           | 20W                           |
| <b>Tensión nominal</b> | 2(---)áx.*                    | 2(---)áx.*                    | --- náx.*                     |
| <b>Lumen</b>           | LM alto: 1800<br>LM bajo: 900 | LM alto: 1800<br>LM bajo: 900 | LM alto: 1800<br>LM bajo: 900 |
| <b>Jornada laboral</b> | Alto: 2.5H<br>Baja: 4H        | Alto: 2.5H<br>Baja: 4H        | Alto: 2.5H<br>Baja: 4H        |
| <b>Cargador</b>        | No incluido                   | Incluido<br>(FCLI2001E)       | Incluido<br>(UFCLI2001)       |
| <b>Batería</b>         | No incluido                   | Incluido (FBLI2001)           | Incluido<br>(FBLI20011)       |

**N.º de modelo** Nota: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); Y (EN BLANCO, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones y el cartucho de batería pueden diferir de un país a otro.
- Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje inicial de la batería alcanza un máximo de 20 voltios.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!**

Utilice únicamente el paquete de baterías original y el cargador de baterías como se indica a continuación para esta herramienta eléctrica:

| Producto               | Batería        |                      |                   |
|------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| N.º de modelo          | Tipo           | Tensión nominal      | Capacidad nominal |
| FBLI2001<br>FBLI2001xy | Iones de litio | 18,5 V CC, 20 V máx. | 2.0Ah             |
| FBLI2002<br>FBLI2002xy |                |                      | 4.0Ah             |
| FBLI2003<br>FBLI2003xy |                |                      | 5.0Ah             |


**N.º de modelo NOTA:** x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

| Producto                                               | Cargador de batería |                      |                           |                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| N.º de modelo                                          | Potencia de entrada | Voltaje de entrada   | Voltaje nominal de salida | Corriente nominal de salida |
| FCLI2001<br>FCLI2001xy                                 | 50W                 | 220-240V<br>~50/60Hz | 20V c.c.                  | 2A                          |
| UFCLI2001<br>UFCLI2001xy                               |                     | 110-120V<br>~50/60Hz |                           |                             |
| FCLI20411<br>FCLI20411xy<br>FCLI2034<br>FCLI2034xy     | 105W                | 220-240V<br>~50/60Hz | 21V c.c.                  | 4A                          |
| UFCLI20411<br>UFCLI20411xy<br>UFCLI2034<br>UFCLI2034xy |                     | 110-120V<br>~50/60Hz |                           |                             |


**N.º de modelo NOTA:** x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (en blanco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

## IMAGEN DE LA OPERACION


**A**




**B**




**C**




**D**




**E**



**F**



**G**



## OPERACION

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Antes de usar la herramienta, lea atentamente el libro de instrucciones.

### Antes de la operación

- a) Carga de la batería (consulte la figura A)
- b) Instalación del paquete de baterías (consulte la figura B)
- c) Extracción del paquete de baterías (consulte la figura C)

### Operación

#### Arranque y parada (ver Figura D)

- a) Para encender la luz alta, simplemente presione el interruptor de encendido / apagado.
- b) Para detener la luz baja, simplemente presione el interruptor de encendido / apagado.

**⚠ ADVERTENCIA:** No dirija el haz de luz hacia los ojos.

#### Colocación de la luz

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la luz de trabajo esté colocada de manera segura para evitar el peligro de caída de objetos.

#### Freno eléctrico

Esta herramienta está equipada con un freno eléctrico. Si la herramienta falla constantemente en detenerse rápidamente después de soltar el gatillo del interruptor, haga reparar la herramienta en un centro de servicio.

#### Usar el gancho para colgar la luz (ver Figura E)

**⚠ ADVERTENCIA:** ¡No cuelgue la luz de trabajo en ningún cable de alimentación eléctrica!

Uso del soporte para colgar la luz (ver Figura F)

Cabezal ajustable.

El cabezal de la luz de trabajo se puede configurar en una variedad de posiciones. Para cambiar las posiciones de la base, gire la perilla de ajuste para aflojar la luz. Ajuste la cabeza a la posición deseada, apriete la perilla de ajuste. (ver Figura G)

**⚠ PRECAUCIÓN:** ¡No coloque las manos o los dedos entre la cabeza

**ajustable y el soporte al colocar la luz de trabajo para evitar cualquier peligro!**


### **Información importante sobre este producto**

Este producto está diseñado específicamente para trabajar con la gama de baterías y cargadores de la marca.

### **MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO**

Evite el uso de disolventes al limpiar las piezas de plástico.

La mayoría de los plásticos son susceptibles a los daños causados por varios tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Utilice ropa limpia para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.



INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

MADE IN CHINA 1124.V03  
NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China