



说明书材质要求：Papel matizado brillante de 100 g.	说明书成品尺寸：50x140mm
第一：专色+CMYK油墨要求： 1,K色油墨：酒联黑墨	第二：特别注意： Impresión color
	 Negro (Impresión a un solo color)
折叠方式：Pliegue de ángulos	备注：

特别注意： 此页内容不印刷

Pliegado de ángulo + orden de páginas plegadas por terminal

Orden de páginas TOP

11	12	13	adobe
14	15	16	---

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página ZDP


11	12	13	14	adobe
15	---	17	18	---

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

— — — —	1. Referencia de transferencia de marca WCTP3001				
	0923_J01	2023-09-08 GN			
	número de versión fecha diseñador				

Jadever

DETECTOR DE TENSIÓN CA



JDTP3501

PRODUCT
MANUAL

Instrucciones originales

ADVERTENCIA

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y observe estrictamente las reglas de seguridad y las precauciones, atención y advertencias enumeradas en el manual de instrucciones.

Instrucción de seguridad

ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales:

- El detector de voltaje no se utiliza correctamente según las instrucciones, la función de protección proporcionada por el detector puede verse afectada o invalidada.
- No utilice el instrumento si la pantalla de visualización no se muestra.
- Antes de usar el detector de voltaje, pruebe la fuente de alimentación conocida para asegurarse de que el detector de voltaje esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Cuando se utiliza el detector de voltaje, incluso si no hay indicación o alarma sonora, es posible que aún haya voltaje. Este detector de voltaje indica el voltaje efectivo cuando un voltaje de suministro genera un campo electrostático de suficiente intensidad. Si la intensidad del campo es muy débil, el detector de voltaje no puede detectar la existencia de voltaje. La existencia de voltaje puede verse afectada por varios

factores, que incluyen, entre otros:
alambre o cable blindado,
espesor y tipo de capa de aislamiento,
distancia desde la fuente de voltaje,
aislamiento completo, diferencias
en el diseño del enchufe, etc.

- No lo utilice si está dañado o no puede funcionar correctamente. Antes de usar, verifique si la punta de la sonda está agrietada o rota.

Si tiene alguna pregunta, envíela a reparar a tiempo.


- No aplique el voltaje nominal que exceda la marca en el detector de voltaje.

- Cuando pruebe voltajes superiores a 30 voltios, tenga mucho cuidado, ya que dicho voltaje conlleva riesgo de descarga eléctrica.

- Cumplir con las normas de seguridad locales y nacionales y utilizar equipo de protección adecuado de acuerdo con las autoridades locales o nacionales.

La estructura del medidor

1. Sonda (sensor NCV)
2. Linterna
3. Indicador de señal
4. LED de encendido
5. Interruptor de encendido
6. Sensibilidad/Linterna (Con indicador de sensibilidad)
7. Tapa de la batería



Descripción de la operación

Encendido / apagado

Presione la tecla de encendido y manténgala así durante más de 1 segundo. El

zumbador suena una vez, el LED de encendido se enciende y el instrumento entra en estado de prueba.

Cuando se encendió, se presionó la tecla de encendido para apagar.

Sensibilidad alta/baja

Cuando se abre la alimentación, el estado de prueba de baja sensibilidad es el predeterminado. Presione la tecla sensibilidad/linterna (menos de 1 segundo) para cambiar entre alta sensibilidad y baja sensibilidad. Cuando la luz indicadora de sensibilidad está encendida, es un estado de prueba altamente sensible. Cuando el indicador de sensibilidad está apagado, es un estado de prueba de baja sensibilidad.

Notas:

Alta sensibilidad: 12-1000V

Baja sensibilidad: 48-1000V

Linterna

Presione la tecla sensibilidad / linterna y manténgala presionada durante más de 2 segundos. Se abre la linterna; la linterna se cierra presionando la tecla de sensibilidad I de la linterna y manteniéndola presionada durante más de 2 segundos.

Detección de voltaje CA

La sonda detectora de voltaje se coloca cerca del voltaje CA. Cuando se induce el voltaje, la señal o ninguna operación dentro de aproximadamente 5

minutos, el instrumento se apagará automáticamente para prolongar la vida útil de la batería.

Indicador de batería baja

Cuando el voltaje de la batería cae a menos de 2,5 voltios, el LED de encendido parpadeará. Cuando el voltaje de la batería cae a menos de 2,3 voltios, el detector de voltaje se apagará automáticamente. Cuando la batería esté baja, reemplace la batería.

Especificaciones técnicas

Tensión de detección:

Voltaje CA: 12-1000 V, 50/60 Hz

Entorno de aplicación:

Temperatura de funcionamiento: 0-40

Temperatura de almacenamiento: -10-50

Humedad: <95%

Altitud: 2000m

Cumplimiento de seguridad:

CAT.III 1000V

CAT.IV 600V; CE

Batería: 2x1,5 V AAA

Reemplace la batería

Presione el broche y empuje la tapa de la batería para quitarla del cuerpo, retire las baterías e inserte el terminal positivo de la batería nueva hacia la punta del probador.


ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no utilice el detector de voltaje para detectar voltaje antes de que la tapa de la batería esté abrochada y bloqueada.

Limpio

Limpiar con un paño húmedo.

Notas: Después de la limpieza, el detector de voltaje debe secarse antes de poder utilizarlo.



www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO.,

LTD FABRICADO EN CHINA 0923.J01 No.

99, Gugang Road, distrito de Chongchuan,
ciudad de Nantong, China



Jadevermall